



ALTEL





ID MOBILE - это беспроводной, мобильный интернет по технологии LTE 4G

LTE (Long Term Evolution) — это мобильная технология связи четвертого поколения (4G). Одним из компонентов LTE-сети является сеть на базе IP, которая обеспечивает высокоскоростную передачу данных. Основным достоинством LTE является то, что она строится на базе существующего оборудования со сравнительно легкой интеграцией GSM и WCDMA, иными словами, LTE-сеть поддерживает существующие абонентские устройства 2G и 3G.

Услугу мобильного доступа к сети Интернет «ID Mobile» подключаем к «Существующим или новым абонентам АО «Казахтелеком» фиксированного доступа к сети Интернет, т.е. Megaline/ID NET».



КАЗАКТЕЛЕКОМ ППодключение к порту: бесплатно; Шподключение к порту: бесплатно; Шпроведение инсталляционных работ на стороне клиени. бесплатно.



MiFi - Huawei E5776 - 9800 тенге с НДС





Алматытелеком

Описание: Huawei E5776 MiFi —компактный беспроводной модем, работающий как Wi-Fi hotspot (точка доступа). Подключение происходит к сотовой сети мобильного оператора, после чего устройство раздает доступ в Интернет по Wi-Fi. Радиус действия устройства около 10 метров. Поддерживает работу в сети Интернет одновременно до 10 пользователей/устройств. Не требует установки драйверов и дополнительной настройки. Необходимо только вставить SIM-карту в слот модема и включить его в сеть. Подключение к сети Интернет и раздача WI-FI произойдет автоматически. Устройство Е5776 является быстрым, надежным и простым в эксплуатации.

МіFі - Huawei E5372 - 9300 тенге с НДС





Алматытелеком

Описание: Huawei E5372 MiFi —компактный беспроводной модем, работающий как Wi-Fi hotspot (точка доступа). Подключение происходит к сотовой сети мобильного оператора, после чего устройство раздает доступ в Интернет по Wi-Fi. Радиус действия устройства около 10 метров. Поддерживает работу в сети Интернет одновременно до 10 пользователей/устройств. Не требует установки драйверов и дополнительной настройки. Необходимо только вставить SIM-карту в слот модема и включить его в сеть. Подключение к сети Интернет и раздача WI-FI произойдет автоматически. Устройство Е5372 является быстрым, надежным и простым в эксплуатации.

USB dongle - Huawei E3272 - 4700 тенге с НДС





1EKOM

Описание:

Ниаwei E3272 – легкий и удобный в использовании USB-модем. Не требует установки драйверов и дополнительной настройки. Необходимо только вставить SIM-карту в слот модема и подсоединить его к компьютеру или ноутбуку. Подключение к сети Интернет произойдет автоматически.

Поддерживаемые операционные системы: Windows XP SP3, Windows Vista SP1/SP2, Windows 7, Windows 8 (не поддерживает Windows RT), Mac OS X 10.8 и 10.6, 10.7 с последними обновлениями

Тарифы на пакеты телекоммуникационных услуг, включающих услуги мобильной широкополосной передачи данных на базе LTE

Услуга V= до 20 М(Стоимость пакета Бит/се	Стоимость в разрезе услуг К.	При превыш. трафика 2 Гбайт, плата за последующие 1 Мбайт входящего/исходящ его трафика (до суммы начислений в объеме 4 500 тг, после Unlim с понижением приоритета)	% скидки на Megali ne/iD Net	% скидки на ALTEL 4G3	Разница фиксиров анного интернет а, при подключе ние услуги ID MOBILE
Duble aler:	Megaline/iD Net Hit Mobile	4530 тг	3720 + 810	0,60 тг	2,87%	10%	700
Duble play	Megaline/iD Net Turbo plus Mobile	4900 тг	4090 + 810	0,60тг	11,09%	10%	300
Super Hit	Megaline/iD Net Super Hit Mobile	5700 тг	3630 + 1260 + 810	0,60тг	0,27%	10%	800

Умный телефон	Умный телефон Hit + мобильный Интернет ALTEL 4G (Megaline/iD Net)	5700 тг	3390 + (800 + 700) + 810	0,60тг	5,83%	10%
Triple play	"Выгодно вдвойне" + мобильный Интернет ALTEL 4G: Megaline/iD Net Hit + iD TV (элитный) + мобильный Интернет ALTEL 4G	6200 тг	3490 + 1900 + 810	0,60тг	8,88%	10%
ттре рау	Выгодно вдвойне" + мобильный Интернет ALTEL 4G: Megaline/iD Net Turbo plus + iD TV + мобильный Интернет ALTEL 4G	6700 тг	3990 + 1900 + 810	0,60тг	13,26%	10%
Oundus alor	"Выгодно втройне" / "iD Home" + мобильный Интернет ALTEL 4G: Megaline/iD Net Hit + iD Phone + iD TV+ мобильный Интернет ALTEL 4G iD Mobile	7500	3290 + (800 + 700) + 1900 + 810	0,60тг	14,10%	10%
	"Выгодно втройне" / "iD Home" + мобильный Интернет ALTEL 4G: Megaline/iD Net Turbo Plus + iD Phone + iD TV+ мобильный Интернет ALTEL 4G iD Mobile	7990	3780 + (800 + 700) + 1900 + 810	0,60тг	17,83%	10%



ОПИСАНИЕ роутера 4G ZTE MF91 LTE





МF91 LTE 4G поз воляет за несколько минут развернуть Wi-Fi-сеть по технологии LTE 4G и коллективный доступ к высокоскоростном у Интернету в зоне поддержки сети оператора; К Мі-Fi роутеру может подключаться любое устройство, имеющее Wi-Fi, будь то мобильный телефон, ноутбук, нетбук, ультрабук, планшет и даже простой ПК с Wi-Fi адаптером (небольшое usbустройство, работающее как приемник Wi-Fi);

1. Дальность действия Мі-Fі примерно 10-15 метров, в зависимости от различного вида помех: 2. Подключение до 10 устройств одновременно, заряда батарен хватает примерно на 3-4 часа без подзарядки (в зависимости от количества подключенных устройств)

ХАРАКТЕРИСТИКА роутера 4G ZTE MF91 LTE ТЕЛЕКОМ



ZTE MF91 LTE модем совместим с Windows 7, Vista, XP и Мас и остальными операционными системами и веббраузерами — IE, Firefox, Safari, Opera или Chrome. **Диапазон частот:** LTE-FDD 2600/1800/2100MHz **Размер:**100 х 58 х 15.9 мм Батарея: 2300 мАч Li-Ion Антенна: возможность подключения внешней антенны LTE Интерфейс: Порт MicroUSB, гнездо SIM Вес:110 гр. Флеш - накопитель: до 32GB micro SD card Время работы от аккумулятора: до 4 часов **Диаппазон рабочих температур:** от -20 до +50 градусов цельсия

Комплектация:

- 1. ZTE MF91 4G LTE poytep Wi-Fi x 1 шт.
- 2. USB Cable x 1 шт.
- 3. Инструкция по эксплуатации х 1 шт.
- 4.Зарядное устройство х 1 шт.





комплектация

В комплектацию, помимо самого роутера входит: подробная инструкция на русском и казахском языках, USB-microUSBкабель и зарядное устройство.





Установка роутера 4G ZTE MF91 LTE



Для подготовки роутера к работе сначала необходимо вставить **SIM-карту.** Открываем заднюю крышку, вынимаем аккумулятор. 1. Снимите заднюю крышку;





2. Вставьте USIM-карту;





3. Вставьте батарейку;



4. Закройте заднюю крышку;





ВАЖНО!!! Запишите пароль для Wi-Fi соединения, который напечатан с обратной стороны крышки.



Подключение роутера 4G ZTE MF91 LTE

ALTEL

5. Далее закрываем заднюю крышку, и включаем роутер, нажимаем круглую кнопку на роутере, ждём несколько секунд и устройство готово к работе. Об этом нам сигнализирует появившаяся на экране надпись - ALTEL 4G;

6. После включения на дисплее отобразится картинка приветствия и после загрузки появится информационное меню, в котором указаны:

А) Заряд батареи;

Б) Количество подключенных устройств по Wi-Fi; В)Время работы в сети;

Г) Количество используемого трафика в байтах; Д) Состояние сети 4G указываемое стандартно в виде антенны.

В случае, если роутер находится в зоне плохого сигнала, надпись ALTEL 4G сменяется на Limited service. После включения роутера необходимо просто ввести пароль и соединить его по Wi-Fi с вашим планшетом, смартфоном или ноутбуком.





АЗАКТЕЛЕКОМ ПОДКЛЮЧЕНИЕ роутера 4G ZTE MF91 LTE

Подключитесь со своего устройства (любой смартфон/планшет/ноутбук с Wi-Fi

ALTEL

<u> (</u>G

приемником) по Wi-Fi к роутеру, для этого нужно найти название сети роутера (которое Вы записали/запомнили) и ввести пароль (также ранее записанный с внутренней части устройства под задней крышкой).





1. Нажмите на "Пуск" и выберите "Панель управления»;

ГЦТ Алматытелеком

ЗАКТЕЛЕКОМ







2. В появившемся окне нажмите на "Сеть и Интернет«;



3. В появившемся окне нажмите на "Центр управления сетями и общим доступом»;







4. Выбираем «Изменение параметров адаптера»;



5. Нажимаем правой кнопкой на беспроводном подключении, выбираем «Подключение / Отключение»;





Сеть

HG520b

ernet

НАСТРОЙКА СЕТЕВОЙ КАРТЫ ДЛЯ WINDOWS 7:



6. На необходимой сети нажимаем мышкой и выбираем «Подключение»;

7. В появившемся окошке вводим

ключ сети; х Подключение к сети Введите ключ безопасности сети Текущие подключения: Доступ к Интернету Ключ безопасност Беспроводное сатегое соединение ~ Подключение OK Отмена WIFI Key: nD2730DCoF Центр управления сетями и общим доступом



A	LT	EL
	4	5

•8. На беспроводном подключении нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем «Свойства»;

👳 🖉 и. Сеть и Интернет 🕨 Сетедые подстючения 🕨 4. Полос Селевые подключения Подил селение к Отключение сетевало устройства 39 E-- 🔲 🌒 VIDODITAL PITT Перопочение не покальной сеги Speripolognioe de lever ссединение Окончин E Family Controller Іодопочатис / Отслачение Состояние Диагностика Настройка моста Сонанты правля Ypania in Теренисторать Ской не-

9. Выбираем протокол интернета «**TCP/IP V4 и нажимаем Свойства»;**

			-
Подключение через:			
🔮 USB-адаптер бе	еспроводных сетей 8	802.11b/g Mini Wire	
		Настроить]
Отмеченные компоне	енты используются э	тим подключением:	
🗹 🗐 Служба дост	упа к файлам и прин	терам сетей Місто	
 Протокол Ин ▲ Протокол Ин Всойсео в /в ✓ Ответчик обн 	тернета версии о (т тернета версии 4 (Т) тополога канальное наружения топологии	ор. (19.46) СР/19.44) уровня и канального уровня	
 Протокол Ин ▲ Протокол Ин ▲ Протокол Ин ▲ Ответчик обн Установить 	тернета версии о (л тернета версии 4 (Т(тополога канальнос наружения топологии Удалить	Свойства	



AL	TEL
4	G

10. Выбираем «Получить IP адрес Автоматически» и нажимаем «ОК».

k supports iinistrator
dvanced



A	LTEL	
	45	

1. Щелкните правой кнопкой мыши на «Сетевое окружение» ,затем выберите «Свойства»;







2. Щелкните правой кнопкой мыши на «Соединение с беспроводной сетью» (Wireless Network Connection), а затем выберите «Свойства» (Properties);

Disable		
View Avail	able Wireless Netwo	rk
Status		
Repair		
Bridge Conn	ections	
Create Shor	tcut	
Delete		
Rename		





3. Выберите «Интернет Протокол» (Internet Protocol) (TCP/IP), а затем щелкните «Свойства» (Properties);

🕹 Wirel	ess Network C	onnection Prope	erties 🛛 🛜 🔀		
General	Wireless Networ	ks Advanced			
Connec	t using:				
B	Atheros AR5007U	G Wireless Networł	Configure		
This co	nnection uses the	following items:			
	QoS Packet Scl	heduler			
	Microsoft TCP/I	P version 6			
	Marcalle and a second		<u> </u>		
<					
1	nstall	Uninstall	Properties		
Desc	ription				
Tran wide acro	Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.				
Sho	w icon in notificati	on area when conne	cted		
🔽 Noti	fy me when this c	onnection has limited	or no connectivity		
-					





4. Выберите «Получить адрес IP автоматически» (Obtain an IP address automatically) и « Получить адрес сервера DNS автоматически» (Obtain DNS server address automatically), а затем щелкните Ok, чтобы завершить конфигурацию;

neral Alternate Configuration ou can get IP settings assigned his capability. Otherwise, you ne he appropriate IP settings.	d automatically if your network supports eed to ask your network administrator for
Obtain an IP address autor	natically
OUse the following IP addres	35.
IP address:	the terms
Subnet mask:	4 4 4
Default gateway:	
⊙ Obtain DNS server address	s automatically
OUse the following DNS serv	ver addresses:
Preferred DNS server:	A N N
Alternate DNS server:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Advanced





5. Для того, что бы подключить Ваше устройство к ноутбуку используйте обычную прикладную программу Wi-Fi для поиска доступной беспроводной сети;







6. Примечание: Для подключения роутера к ноутбуку выберите SSID (Идентификатор установленной услуги) вашего устройства, а затем щелкните Соединить (Connect);









7. Введите пароль и щелкните Соединить (Connect). Пароль Wi-Fi сети бегущей строкой высвечивается на мониторе роутера;

8. Немного подождите, пока роутер соединится с вашим ПК.

Wireless Network Con	nection	
The network 'uFi_XXXXXX' network key helps prevent Type the key, and then cli	equires a network key (also called a WEP key or unknown intruders from connecting to this netw k Connect.	· WPA key). A /ork.
Network key:	I.	
Confirm network key:		
	Connect	Cancel





В целях безопасности, после установки услуги Абонент может изменить название и пароль точки доступа WI FI;

Далее необходимо открыть любой браузер на устройстве абонента и ввести в адресную строку (192.168.0.1 либо http://m.home, введите пароль (по умолчанию пароль на данном роутере password).

D 46 Hotspet	Statement in such that the same in the sam
← → @ 192.168.0.1	
1 ALTEL 45	
Wreless Network Connection Status	
Network Connection Details	
Network Connection Details	
Property Value	
Connection-specific DN. Description Bradcow 802 11n Network Adapter Physical Address 3C (3:03:46:DF-3C) DHCP Enabled Yes PV4 Address 112 66E 0:100 PV4 Submet Mark 255 25:25 Lease Obtained Wildresday, December 11, 2013 1:30:12 Lease Obtained Wildresday, December 12, 2013 1:30:11P PV4 Default Gateway 152 168:01 PV4 DHCP Server 152 168:01 PV4 DHCP Server 152 168:01 PV4 DNS Server 152 168:01 PV4 WINS Server NetBIOS over Topp En. Yes	2 Tapons: password boits a cacteory 3
1 KG 1 K 2 K	
Que	

В основной части есть разделы: Соединение – Настройки – Статистика-Информация. Вайдите в раздел Настройки, и в левой части появившегося меню нужно выбрать Настройки Wi-Fi, после чего в разделе Имя Wi-Fi сети (SSID) можно изменить имя сети на любое удобное Вам и нажать Применить.



Название сети установили, теперь нам нужно **поставить пароль.** В том же разделе **Настройки безопасности** выберите пункт **Пароль**, впишите любой удобный Вам пароль и нажмите **Применить.**







2. Через кабель USB

Для того, что бы использовать Ваше устройство в качестве модема через USB кабель, соедините его с вашим ноутбуком или настольным компьютером. Через 1-3 минуты после подключения модема в USB разъем компьютера, автоматически запускается программа установки. Но если в настройках Windows отключен автозапуск, тогда установку придется запустить вручную. Данное устройство содержит флеш-диск с драйверами. Нужно открыть диск модема через "Мой компьютер" и на нем запустить файл "AutoRun.exe" или «Setup.exe».



Соединение устройства

ALTEL

ΛG





3). Немного подождите, пока компьютер соединится с вашим устройством;





4. Доступ к Интернету После успешного установления соединения, получите доступ к Интернету. Режим «Всегда включен» (Always On) является режимом по умолчанию.





Устранение неисправностей

Проблема	Предлагаемое решение
Не устанавливается USB соединение между вашим устройством и ПК	 Вам нужно установить программу. Запустите программу установки пути «Мой компьютер» (My Computer) > «Активная область мобильной связи» (Mobile Hotspot)
	2. Если драйвер вашего устройства не правильно установился пожалуйста, переустановите программу. Но вначале вам нужно удалить установленную программу.
Не устанавливается Wi-Fi соединение между вашим устройством и пользователем	1. Убедитесь, что функция Wi-Fi активна. Нажмите кнопку WPS , чтобы активировать функцию Wi-Fi.
	2. Обновите список сетей и выберите правильный SSID.
	3. Проверьте адрес IP, чтобы убедиться, что ваш клиент может получить адрес IP автоматически в свойствах Интернет протокола (TCP/IP).
	4 Введите правильный код сети (пароль Wi-Fi), когда вы соединяете устройство.



Устранение неисправностей



	1 Убелитесь, ито USIM-карта на месте
Пользователь не может получить доступ к Интернету	2 Измените местоположение, чтобы найти место с хорошим сигналом.
	3 Проверьте установку режима соединения WAN.
	4 Обратитесь к вашему провайдеру услуги и подтвердите ваши установки APN.
Вы не можете посетить страницу конфигурации webGUI	1. Введите правильный адрес. Адресом по умолчанию является: <u>http://192.168.0.1</u> or http://4glte.home
	1. Используйте только новый адаптер сети в вашем ПК
	1. Не используйте прокси-сервера.
О пароле	1. Пароль для соединения Wi-Fi смотрите на ярлыке устройства.
	1. Пароль по умолчанию на странице конфигурации webGUI является паролем.
	 Если вы изменили пароль или забыли новый пароль, вам нужно восстановить заводские установки по умолчанию.

Спасибо за внимание!

ПОДГОТОВЛЕНО МЕНТОРАМИ КБ И ТБ. ГЦТ «АЛМАТЫТЕЛЕКОМ» 2013Г