





*Перед покупкой устройства вы должны быть подключены, или иметь техническую возможность подключения к провайдеру AkNet.RU

Сетевые решения

Для чего нужен маршрутизатор?

TRENDNET

Использование маршрутизатора позволит подключить интернет на нескольких компьютерах, используя один IP адрес назначенный провайдером.

Передавать данные между компьютерами, подключенными к роутеру

Пользоваться сетевым принтером внутри сети созданной роутером

Защищает внутреннюю сеть от атак из интернета

Избавляет от необходимости держать главный компьютер постоянно включенным



TRENDNET

Подключение маршрутизатора к компьютеру

- 1. Перед началом настройки маршрутизатора Вы должны убедится, что интернетсоединение с провайдером активно (открываются WEBстраницы сайтов, получается и отправляется почта, работает ICQ и т.д.). Если нет доступа к интернет, то Вам необходимо обратится в техническую поддержку провайдера.
- 2. Подключите один конец кабеля Ethernet (данный кабель входит в комплект устройства) к любому порту LAN на задней панели маршрутизатора, а другой конец к порту сетевой карты компьютера.
- 3. Подключите к порту WAN сетевой кабель от провайдера AkNet.RU.
- 4. Подключите адаптер питания к разъему на задней панели маршрутизатора.

Порт WAN –служит для подключения кабеля с разъемом RJ-45 от провайдера

Порты LAN - предназначены для подключения к домашним компьютерам Гнездо подключения адаптера питания

TRENDNET Настройка сетевой платы в Windows XP



TRENDNET Настройка сетевой платы в Windows Vista

Нажмите кнопку «Пуск», выберите «Панель Управления», «Центр управления сетями и общим доступом» «Управление сетевыми подключениями»,

| 🔾 🗢 🟆 « Центр управлени | ія сетями и общим доступом | ▼ +→ Поиск | |
|--|--|--|-------------------------|
| Задачи Просмотр компьютеров и устройств | Центр управления сетям | и и общим доступом | мотр полной карты |
| Подключиться к сети Установка подключения или сети | теѕтз-пк | Дря Сеть 16 | Интернет |
| Управление сетевыми подключениями | (этот компьютер) | | |
| Диагностика и восстановление | 🌗 Сеть 16 (Частная сеть) | | Настройка |
| | Доступ Подключение | Только локальная сеть Подключение по локальной сети | Просмотр состояния |
| | Общий доступ и сетевое об Общий доступ и сетевое об Об Об Об Об Об Об Об Об Об Об Об Об Об | бнаружение | |
| | Сетевое обнаружение | о вкл. | \odot |
| | Общий доступ к файлам | о вкл. | \odot |
| См. также рандмауар Windows | Общий доступ к общим папкам | ❷ выкл. | |
| войства обозревателя | Использование общих принтеров | выкл. (нет установленных принтеров) | \odot |
| стройства Bluetooth | Общий доступ с парольной защитой | о вкл. | $\overline{\mathbf{v}}$ |
| ентр устройств Windows | seaquiteri | | |

TRENDNET Настройка сетевой платы в Windows Vista



«Подключения по локальной сети»

В свойствах сетевого подключения Выберите «протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4)» И нажмите «Свойства»,

в новом окне выберите «Получить IPадрес автоматически» и «Получить DNSсервера автоматически»

Далее нажмите кнопку «Ok»

Настройка маршрутизатора через WEB- интерфейс

| | Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка |
|--|--|
| Для доступа к интерфейсу управления запускаем WEB браузер | 🕥 Назад - 🕥 - 💽 💋 💋 Поиск 👷 |
| (например Internet Explorer) и в | Адрес: @ http://192.168.10.1/ |
| идресной строке вводим идрес 192.168.10.1 | Подключение к 192.168.10.1 🛛 🕐 🔀 |
| | |
| | TRENDnet |
| В поле «пользователь» вводим | Пользователь: 🖸 admin |
| admin, в поле пароль также вводим | Пароль: |
| admin | Сохранить пароль |
| | ОК Отмена |
| | |
| | Нажимаем «Ok» |

Networks People Trust

TRENDNET

TRENDNETНастройка на маршрутизаторе соединения
с провайдером AkNet.RU

После выполнения авторизации появится окно WEB-интерфейса устройства, через которое Вы можете настраивать маршрутизатор. Для настройки подключения к провайдеру выберите меню «MAIN»- «Wan», нажмите «Clone MAC Address», сохраните настройки кнопкой «Apply». ВНИМАНИЕ! Данные действия, необходимо производить с компьютера, который был подключен к Интернету до установки роутера.

| | NET | ۷ | Vireless G B | roadband Router TEW-432BRP |
|-----------------------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------------|
| Main • LAN & DHCP Server | WAN | | | HELP |
| WAN | Connection Type | DHCP Client or F | ixed IP | |
| Password Time | WAN IP | Obtain IP Auto | omatically | |
| Dynamic DNS | | O Specify IP | IP Address | 0.0.0.0 |
| Wireless | | | Subnet Mask | 0.0.0.0 |
| Status | | | Default Gateway | 0.0.0.0 |
| Routing | DNS 1 | 0.0.0.0 | | |
| Access | DNS 2 | 0.0.0.0 | | |
| Management | DNS 3 | 0.0.0.0 | | |
| Tools | MTU | 1500 | | |
| Wizard | MAC Address | 00 - 14 Clone MAC A | d1 53 Address | - 02 - 48 |
| | | Cancel Apply |) | |
| | | | | |
| | | | | |

TRENDNET Настройка на маршрутизаторе соединения с провайдером

В меню «Main» - «WAN», выберите в поле «Connection Type»- «DHCP Client or Fixed IP». Выбираем в «WAN IP» тип IP-адреса «Specify IP». Затем в поля «IP Address» (IP адрес), «Subnet Mask» (Macкa подсети), «Default Gateway» (Основной шлюз), «DNS 1» и «DNS 2», вводим значения XXX и УУУ указанные в договоре с провайдером AkNet.RU (в Вашем Акте).

IP Address 192.168.xxx.yyy Default Gateway 192.168.xxx.1 Subnet Mask 255.255.zzz.hhh DNS 1 78.158.192.26 DNS 2 78.158.223.226

МТU без изменений (1500) Сохраняем настройки кнопкой «Apply»

| | NET | V | Vireless G B | roadband Router TEW-432BRP |
|--|-----------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Main | WAN | | | HELP |
| • <u>WAN</u> | Connection Type | DHCP Client or F | ixed IP | |
| Password Time | WAN IP | O Obtain IP Auto | omatically | |
| Dynamic DNS | | Specify IP | IP Address | 10.0.0.133 |
| Wireless | | | Subnet Mask | 255.255.255.0 |
| Status | | | Default Gateway | 10.0.0.10 |
| Routing | DNS 1 | 10.0.0.23 | | |
| Access | DNS 2 | 10.0.22 | | |
| Management | DNS 3 | 0.0.0.0 | | |
| Tools | MTU | 1500 | | |
| Wizard | MAC Address | 00 - 14 Clone MAC A | - d1 - 52 Address | - b7 - a8 |
| | | Cancel Apply | | |
| | | | | |

TRENDNET Настройка беспроводной сети

Заходим в настройки маршрутизатора, выбираем меню «Wireless» - «Basic», а данном пункте меню изменяем имя беспроводной сети SSID (по умолчанию установлено имя сети TRENDnet) на любое свое, например NAME, сохраняем изменения кнопкой «Apply»

| | INET | Wireless G Broadband Router TEW-432BRP |
|--|----------------|--|
| Main | Basic | HELP |
| Wireless | Wireless | Enabled O Disabled |
| Basic Security | SSID | NAME |
| Advanced Wi-Fi Protected Setup | Channel | auto 🖌 (Domain:Europe) |
| Status | SSID Broadcast | Enabled Disabled |
| Routing | | Cancel Apply |
| Access | | |
| Management | | |
| Tools | | |
| Wizard | | |
| | | |
| | | Coovright © 2006 TRENDnet, All Rights Reserved |

TRENDNET Настройка беспроводной сети

Заходим в настройки маршрутизатора, выбираем меню «Wireless» - «Security», в данном пункте меню в поле «Authentication Type» выбираем значение WPA, в полях «Passphrase» вводим ключ для подключения к Вашей беспроводной сети от 8 до 63 символов, в поле «Confirmed Passphrase» повторяем ввод ключа, сохраняем изменения кнопкой «Apply». <u>ВНИМАНИЕ</u> запомните ключ беспроводной сети, при первом подключении компьютеров к маршрутизатору по WiFi Вам потребуется ввести этот ключ, при неправильном вводе ключа соединение с маршрутизатором не произойдет.

| |)net | Wireless G Broadband Router TEW-432BRP |
|---|---|---|
| Main Wireless • Basic • Security • Advanced Wi-Fi Protected Setup Status Routing Access Management Tools Wizard | Security Authentication Type WP PSK / EAP Cipher Type Passphrase : Confirmed Passphrase : Cancel Apply | A PSK O EAP IKIP O AES O Auto |
| | | Copyright © 2006 TRENDnet. All Rights Reserved. |

TRENDNET Настройка беспроводной сети

В основном настройка сети WiFi завершена. Но если Вы хотите еще больше защитить свою сеть, то можете ограничить доступ к Вашей сети путем фильтрации MAC-адресов сетевых устройств (компьютер, ноутбук, коммуникатор, игровая приставка и т.д). MAC-адрес - это уникальный шестнадцатеричный серийный номер, назначаемый каждому сетевому устройству Ethernet, для идентификации его в сети. Проще говоря, это как госномер на автомобиле.

Для фильтрации сетевых устройств перейдите в раздел Access -> FILTER выбираем функцию MAC Filters и указываем "Only allow computers with MAC address listed below to access the network"

(по-русски говоря «только устройствам с перечисленными ниже МАС-адресами разрешать подключаться к сети»).



Теперь в поле **MAC Address** впишите MAC-адреса устройств, которые должны иметь доступ к сети и имена устройств в сети. По окончании ввода MACадресов нажмите кнопку **«Apply»** внизу страницы. Теперь ваша WiFi сеть настроена и готова к работе. К ней могут подключиться только те люди кто знает ваш кодовый ключ сети и чье устройство прописано в таблице MAC-адресов (MAC Table).

TRENDNET

Настройка ІР-ТV

| ▲ VLC media р Файл Вид Насс ▲ Ш ■ н ▲ Видео ▲ Вывод потока ④ Ополнительно ④ Плейлист ● Интерфейс | ріауег тройки Аудио Видео Навигация Помол ч ч → → н :Ξ ﴿ •••• Основные настройки звука Включить звук Громкость по-умолчанию Шаг громкости вывода звука Частота вывода звука (Гц) | В данных м поэтому до делать не тр «В С 256 102(П УС 32 1024 | оделях роутеров ополнительных н ребуется. В настр почаем «расшир ывод потока», вь ле «Интерфейс в олученный от роу тановлен VLC п | в включена поддержка астроек в роутере дл. ройках VLСплеера за ренные параметры». , ыбираем параметр «Ма вывода IPv4 multicast утера) IP-адрес компи- плеер. Сохраняем изм | а мультикаста, я работы IP-TV ходим в меню «Настройки» Далее заходим в меню Модули вывода» и в указываем внутренний ьютера, на котором енения. |
|--|--|---|--|---|---|
| Сохранить Отмена | Высококачественная обработка звука Использовать S/PDIF, если возможно Принудительно определять Dolby Surround Автомати Основные настройки звука Сбросить всё | чески | Настройки Видео Вывод / Кодеки Вывод потока SAP VOD Модули вывода Плейлист Интерфейс | Модули вывода Модуль вывода Лимит хопов (TTL) Интерфейс вывода IPv6 multicast Интерфейс вывода IPv4 multicast | По-умолчанию 0 0 192.168.1.93 |

TRENDNET

Ctrl+L

Ctrl+E

Ctrl+Q

Ctrl+T

Ctrl+R

View Transfers Wincow

Open file list...

Open own list

Refresh file list

Quick Connect ...

Follow last redirect

Get TH for file. .

Reconnect

Settings...

💩 Update check

Exit

Match downloaded lists

Open downloads directory

Nan

X

Настройка AkNetDC++

StrongDC++ 2.12 · [Public Hubs] Заходим в настройки программы AkNetDC++, В меню «Файл» (File) – «Hacтройки» (Settings) «Настройки соединения» (Connection settings). Устанавливаем в качестве «сетевого интерфейса для всех соединений» (Network interface for all connection) внутренний IP-адрес выданный Вашему компьютеру роутером, в «настройках входящих соединений» (Incoming connection Setting) указываем «Файервол с ручным перенаправлением портов» (Firewall with manual port Forwfrding), снимаем галочку «не учитывать настройки хабов UPNP» (don't allow hub/UPnP). В поле «External/WAN IP» вводим адрес присвоенный Вам провайдером увидеть его можно в меню «STATUS» роутера, запоминаем номера портов для протоколов TCP и UDP по которым



TRENDNETНастройка AkNetDC++

Заходим в настройки роутера, в меню «Access» - «Virtual server» создаем новый виртуальный сервер для программы DC++ Вводим имя сервера выбираем протокол * или Both (в зависимости от модели роутера) обозначают два протокола, если порты для протоколов TCP и UDP разные, то придется для каждого протокола создать свой виртуальный сервер, значения Public port = Private Port= порту в настройках программы, LAN Server = IP адресу компьютера с установленной программой AkNetDC++. Добавляем новый виртуальный сервер кнопкой ADD.

| | DNET | Wireless N Home Router Программа АккNetD.C+ |
|----------------------------------|---------------|--|
| Main | | находится на сайте |
| Wireless | Virtual Serve | er http://DCPP.AkNet.RU |
| Status | Enable | |
| Routing | Name | DC |
| Access | Protocol | * |
| • Filter | Private Port | 10010 |
| <u>Virtual Server</u> Special AP | Public Port | 10010 |
| • DMZ | LAN Server | 10.0.0.xxx |
| Management | | Add Update Delete Cancel |
| Tools | News | |
| Wizard | Name | PIOLOCOI LAN SERVER |
| | | |
| | | |
| | | Popunisht @ 2007 TDEMDoot All Diakto December |

TRENDNET

Настройка Торрентов

🖪 µTorrent 1.8.2

| Торрент | Настройка Пправка | |
|----------|--------------------------------------|--------|
| A | Конфигурация | Ctrl+P |
| | Менеджер рассылок | Ctrl+R |
| * Bce (0 | Оптимизатор скорости | Ctrl+G |
| Загру: | 🖌 Панель и іструментор | F1 |
| Актив | 🗸 Подробная информация | F5 |
| ОНеакт | Строка состояния | F6 |
| | 🗸 Показать список категорий | F7 |
| Без Ме | 🗸 Значки на вкладках | |
| Bce pa | Завершение работы Windows | • |

Заходим в настройки программы торрента, далее заходим в конфигурацию программы в Меню «соединение» и устанавливаем «порт входящих соединений» например 11111, Все остальные параметры, устанавливаем как на приведенном ниже примере.

| Настройки Общие | Соединение | |
|---|---|--|
| Сторажение Папки Ссоединение Скорость ВіtTorrent Очерёдность Расписание Web-интерфейс → Дополнительно | Настройка порта Порт входящих соединений: Переадресация UPnP Переадресация NAT-PMP | 11111 Генерировать Случайный порт при запуске В исключения брандмаузра |
| | Настройки прокси-сервера Тип: отсутствует ♥ Проки Учётная запись Имя; Сопоставлять хост-имена чер Использовать прокси для Р2Р | си: Порт; 8080 Пароль; ез прокси -соединений |
| n | (| ОК Отмена Применить |

TRENDNET Настройка Торрентов

Заходим в настройки роутера, в меню «Access» - «Virtual server» создаем новый виртуальный сервер для программы torrent Вводим имя сервера выбираем протокол * или Both (в зависимости от модели роутера) обозначают два протокола TCP и UDP, Значения Public port = Private Port= порту в настройках программы, LAN Server = IP адресу компьютера с установленной программой torrent. Добавляем новый виртуальный сервер кнопкой ADD.

| | DNET | Wireless G B | roadband Router TEW-432BRP | | |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|
| Main | Virtual Server | | HELP | | |
| Wireless | Enable 💿 | nable 🔘 Disabled | | | |
| Status | Name Torrer | nt | | | |
| Routing | Protocol * | × | | | |
| Access | Private Port 1111 | 1 | | | |
| Filter Virtual Server | Public Port 1111 | Public Port 11111 | | | |
| Special AP | LAN Server 10.0.0 | LAN Server 10.0.0.xxx | | | |
| • DMZ • Firewall Rule | Add | Add Update Delete Cancel | | | |
| Management | Name | Protocol | LAN Server | | |
| Tools | Virtual Server FTP | TCP 21/21 | 0.0.0.0 | | |
| Wizard | Virtual Server HTTP | TCP 80/80 | 0.0.0.0 | | |
| | Virtual Server HTTPS | TCP 443/443 | 0.0.0 | | |
| | Virtual Server DNS | UDP 53/53 | 0.0.0 | | |
| | Virtual Server SMTP | TCP 25/25 | 0.0.0 | | |
| | Virtual Sanar POP3 | TCD 110/110 | 0.0.0.0 | | |

TRENDNETНастройка E-mule

Заходим в настройки программы и далее в меню «соединение» и запоминаем «порты клиента» по протоколу TCP и UDP, Остальные настройки оставляем, как на примере приведенном ниже. Сохраняем настройки кнопкой OK.

| 🍒 eMule v0. 49b | | | |
|--|--|--|--|
| Стменить Каd Серверы Пе | 🕙 🔊 👘 гредача Поиск Файлы | Сообщения IRC Статист | гика Настройки |
| 💵 Серверы (0) | Настройны | | 8 |
| Имя сервера / IP Имя сервера / IP Информация сервера Журнал еМиle v0.49b Нажмите здесь для проверки наличи | Основные Дисплей Соединение Прокси Сервер Папки Файлы Уведомления Уведомления Статистика Гатистика В ГКС Сообщения и комментарии Безопасность Планировщик Web интерфейс Другие настройки | Соединение Предел линии Приём 96 Кб/с Отдача 0 Кб/с Порты клиента ТСР 33854 UDP 59453 0 Тключить UDP 59453 0 Тключить UDP 59453 0 Тключить 0 ИРпР настройка портов Макс. источников/файл Жёсткий лимит 400 ОГ Автосоединение при старте Восстанавливать при разрыве Показать служебный трафик Помощник | іёма дачи Тест портов раничение соединений кс. соединений 00 Сеть ☑ Сеть ☑ Каd ☑ еD2K |
| в 🗊 Клиенты:0 Файлы:0 | | | нод сторкатт |

TRENDNET Настройка E-mule

Заходим в настройки роутера, в меню «Access» - «Virtual server» создаем первый виртуальный сервер для программы E-mule Вводим имя сервера выбираем протокол TCP

Значения Public port = Private Port = порту в настройках программы, LAN Server = IP адресу компьютера с установленной программой E-Mule. Добавляем новый виртуальный сервер кнопкой ADD.

| TRENDNET Wireless G Broadband Router | | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|------------|
| Main | Virtual Se | rver | | HELP |
| Wireless | Ena | able 💽 Enable (|) Disabled | |
| Status | Na | ame Emule1 | | |
| Routing | Proto | | | |
| Access | Private P | ot 33854 | | |
| Filter Virtual Server | Public P | ot 33854 | | |
| Special AP | LAN Se | nver 10.0.0.xxx | | |
| • DMZ • Firewall Rule | | Add Upda | ate Delete Cancel | |
| Management | | Name | Protocol | LAN Server |
| Tools | Virtual S | erver FTP | TCP 21/21 | 0.0.0 |
| Wizard | Virtual S | erver HTTP | TCP 80/80 | 0.0.0.0 |

TRENDNET Настройка E-mule

Заходим в настройки роутера, в меню «Access» - «Virtual server» создаем первый виртуальный сервер для программы E-mule Вводим имя сервера выбираем протокол UDP

Значения Public port = Private Port = порту в настройках программы, LAN Server = IP адресу компьютера с установленной Программой E-Mule. Добавляем новый виртуальный сервер кнопкой ADD.

| TRENDNET Wireless G Broadband Router | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|------------|---------------|-------------------|
| Main | Vir | tual Serve | ər | | HELP |
| Wireless | Enable O Disabled | | | | |
| Status | | Nam | Emule2 | | |
| Routing | | Protocol | | | |
| Access | | Private Por | 59453 | | |
| Filter | | Public Por | 59453 | | |
| Special AP | LAN Server 10.0.0.xxx | | | | |
| DMZ Firewall Rule | 8 | | Add Update | Delete Cancel | |
| Management | | | Name | Protocol | LAN Server |
| Tools | <u> </u> | Virtual Server | FTP | TCP 21/21 | 0.0.0.0 |
| Wizard | | Virtual Server | HTTP | TCP 80/80 | 0.0.0.0 |
| | | | | | Contract Balances |

TRENDNET Виртуальные сервера

Виртуальные сервера предназначены для настройки доступа из интернета к серверам (FTP, WEB, VPN игровым серверам) Находящимся внутри локальной сети за роутером Заходим в настройки роутера, в меню «Access»- «Virtual server» Устанавливаем сервер в состояние enable, выбираем тип виртуального сервера из списка предлагаемых серверов или создаем свой виртуальный сервер, вводим имя виртуального сервера, выбираем протокол по которому сервер будет работать, прописываем внутренний и внешний порты для данного сервера (внешний порт желательно делать нестандартным

| | | для з | защиты от ат | ак извне наприм | dep 801, |
|-----------------------|----------------|--|-----------------------------|---|--------------------|
| | NET | подк ХХХ | лючится к се Niceless XX | рверу можно б XXX:801 Reuter XXX:801 4 дене | удет так |
| | | XXX | X.XXX.XXX. | ХХХ внешний І | Р Вашего роутера). |
| Main | Virtual Serve | er В по | ле LAN Serve | er введите внутр | енний IP адрес |
| Wireless | Enable | Senable KOMI Dis € Composition Composi | цьютера или с | сетевого устрой | ства к которому |
| Status | Name | Bы X Virtual Server HTTI | сотите получи | ить доступ. Наж | мите Add. |
| Routing | Protocol | ТСР ОПИС | анные выше | действия. | овповторите |
| Access | Private Port | 80 Для | серверов одн | ого типа должн | ы различаться |
| • Filter | Public Port | 801 ИМЯ | сервера и Pul | olic port. | |
| <u>Virtual Server</u> | | | | - | |
| DM7 | LAN Server | 10.0.0.xxx | | | |
| Firewall Rule | | Add Update | Delete Cancel | | |
| Management | | Name | Protocol | LAN Server | |
| Tools | Virtual Server | FTP | TCP 21/21 | 0.0.0.0 | |
| Wizard | Virtual Server | HTTP | TCP 80/80 | 0.0.0.0 | |
| | Virtual Server | HTTPS | TCP 443/443 | 0.0.0.0 | |
| | Virtual Server | DNS | UDP 53/53 | 0.0.0 | |
| | Virtual Server | SMTP | TCP 25/25 | 0.0.0.0 | |
| | | | | | |

Таблица портов наиболее часто используемых в виртуальных серверах

Виртуальные сервера

| Номер порта | Назначение |
|-------------|------------------------------|
| 21 | FTР сервер |
| 80 | WEB сервер, IP камера |
| 1723 | VPN сервер |
| 3389 | RDP (Удаленный рабочий стол) |
| 4988 | Radmin |

Номера портов и протокол для конкретной программы можно посмотреть в настройках программы либо на сайте **www.portforward.com**

Если у Вас IP-адрес «внутренний» вида 192.168.ххх.ууу, то внешние порты закрыты Если у Вас IP-адрес «внешний» вида 78.158.ххх.ууу, то все порты открыты

Networks People Trust

TRENDNET

TRENDNET Поиск и устранение неисправностей

| Симптомы | Причины неисправности | Устранение неисправности |
|---|--|--|
| Не устанавливается соединение с провайдером AkNet.RU | Неверно введены параметры для соединения с провайдером AkNet.RU | Проверьте введенные параметры для соединения с провайдером IP-адрес, маску, шлюз, DNS-сервер Обратитесь в техподдержку провайдера AkNet.RU (495) 649-694-5 Уточните, совпадает ли Ваш МАС- адрес, с данными провайдера AkNet.RU |
| | Недоступен сервер провайдера AkNet.RU | Обратитесь в техподдержку провайдера AkNet.RU (495) 649-694-5 |

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

| Я настроил интернет для работы с компьютером, подключенным по проводу, хочу подключить ноутбук по WiFi, ноутбук видит сеть созданную роутером, но пишет, что она "небезопасная". Как защитить беспроводную сеть? | Защита беспроводной сети осуществляется установкой шифрования в настройках роутера в меню Wireless/Security выберите тип шифрования, например WPA, введите ключ сети от 8 до 63 символов (используйте латинские буквы и цифры), подтвердите пароль, сохраните настройки кнопкой Apply. |
|--|---|
| Пытаюсь подключить ноутбук к беспроводной сети, в ноутбуке встроенный WiFi адаптер, но при попытке подключения ноутбук не обнаруживает сеть от роутера. | Проверьте включен ли встроенный адаптер и правильность установки драйверов. Режим работы встроенного адаптера и возможные варианты его отключения (включения) находятся в инструкции к ноутбуку. |
| Подключаю компьютер по сети WiFi к роутеру, при попытке подключится выдается сообщение что сеть подключена с ограниченными возможностями или просто подключено, но интернета нет, в чем может быть проблема? | Проверьте настройки беспроводного сетевого подключения, также, как и в проводном подключении, в протоколе интернета TCP/IP адрес и DNS должны быть настроены на получение от роутера автоматически, проверьте правильность ввода ключа (пароля) беспроводной сети, отключите программные файерволы. |

Networks People Trust

TRENDNET

| У меня к роутеру подключены 3 компьютера, все компьютеры настроены на получение IP и DNS автоматически, к роутеру все компьютеры подключены, однако на одном нет интернета (использую браузер IE). | Отключите программные файерволы, проверьте настройки браузера меню Сервис- Свойства обозревателя - Подключения- Настройки Сети: Поставьте автоматическое определение параметров - включить, все остальные настройки выключите. |
|---|---|
| У меня к роутеру подключены несколько компьютеров они видят роутер, выходят через него в интернет, однако не видят друг друга и не могут передавать файлы. | Компьютеры, которые подключены к роутеру, должны входить в одну рабочую группу, иметь различные имена, для обмена файлами на компьютерах должны существовать папки с общим доступом. |

TRENDNET

Техподдержка компании «AkNet.RU» Время работы: Понедельник - Пятница с 08:00 до 22:00 Суббота - Воскресенье с 09:00 до 20:00 Тел.: (495) 649-694-5 (вопросы связанные с услугами связи в «Котловке»)

Техподдержка компании TRENDnet Тел.: (495) 737-04-10, федеральный номер бесплатный для всех городов России и СНГ 8-800-555-04-10 Время работы: пн-пт с 10:00-19:00 (вопросы связанные с настройкой маршрутизатора)