

Семинар NAS101 | 2006 | MSC.Software Corporation Постоянное представительство в СНГ Москва

Раздел 4

Описание модели














Входной файл MSC Nastran



Входной файл MSC Nastran

• Секция FILE MANAGEMENT (FMS) - необязательная:

- Включает выражение "NASTRAN" (необязательное определяет общие программные установки для текущего запуска);
- Развертывание файлов, контроль рестартов, работа с базой данных;
- Секция File Management позволяет пользователю не замечать работы операционной системы

Секция EXECUTIVE CONTROL:

• Тип решения, предоставляемое время и системная диагностика

Секция CASE CONTROL:

• Требования к выходным данным и выбор из секции BULK DATA вариантов нагрузки и закрепления

Секция BULK DATA:

• Описание модели и условия решения









Входной файл MSC Nastran (продолжение)

- Секция Bulk Data это основная часть входного файла, содержащая непосредственно КЭ модель, включая нагрузки и граничные условия
- Как упоминалось выше, секция Executive Control обеспечивает общее управление решением, а секция Case Control обеспечивает индивидуальное управление условиями нагружения и результатами расчета

Введение в секцию Bulk Data

- Секция BULK DATA содержит в себе все данные, необходимые для описания модели
- В секции Bulk Data определяются:
 - Геометрия
 - Пользовательские системы координат
 - Геометрическое положение узловых точек
 - Закрепления
 - Свойства материалов
 - Свойства элементов
 - Нагрузки
- Записи в секции BULK DATA не требуется вводить в каком-либо определенном порядке. Данные автоматически сортируются (в алфавитном порядке) перед началом анализа.



Формат Bulk Data

- Формат секции Bulk Data:
 - Имеет до 80 символов в строке
 - Разделяется на 10 полей
- Каждый пункт, описанный в секции Bulk Data, называется "Entry" (запись)
- Каждая запись может содержать несколько строк
- Формат каждой записи определен заранее и подробно описывается в MSC Nastran Quick Reference Guide (QRG), раздел 8
- В данном разделе будут рассмотрены только основные записи, используемые при выполнении расчетов
- Для каждой рассматриваемой записи не будут детализироваться все опции, поэтому для полного описания записей, смотри QRG

Пример записи Bulk Data

Rod элемент CROD

Данная запись определяет ROD элемент

Формат:

1	2	3	4	- 5	6	7	8	9	10	
CROD	ED	PID	G1	G2						1

Пример:

·		UP 201 UV 1	12 12 12 12 12				
CROD	12	13	21	23	42	74	

Поле Содержание

EID Идентификатор (номер) элемента

PID Идентификатор записи свойств PROD (целое

число > 0, по умолчанию EID)

G1, G2 Идентификационные номера узлов, входящих в элемент (целое число > 0, G1≠G2)

Формат записей Bulk Data

Типы данных в полях записей:

Используются в Integer (целое) основном для ввода данных Real (вещественное) 1.0E+7 • BCD (набор символов) **CDF**

- Тип данных в каждом поле заранее определен
- Данные в поля необходимо вносить в строгом соответствии с их типом
- Целые числа вводятся без десятичной точки
- Примеры:

134

267

Формат записей Bulk Data (продолжение)

- Вещественные данные имеют десятичную точку и могут содержать показатель степени
- Существует несколько способов задания одного числа
- Например, вещественное число 123.45 может быть представлено любым из следующих способов:

123.45

1.2345+2

12.345F+01

.12345E3

• Все они представляют одно и то же число

Формат записей Bulk Data (продолжение)

- Поле BCD (или набор символов) представляет собой текст
- Это поле обязательно должно начинаться с буквы (от A до Z).
- Поле может также содержать и цифры (от 0 до 9) внутри текста
- Длина поля должна быть не более 8 символов
- Набор символов не должен содержать пробелы
- Примеры:

TEST123

X32


DUM₁

Формат записей Bulk Data (продолжение)

- Первое поле в записи это всегда ее имя
- Все последующие поля содержат различные данные, содержание которых зависит от типа записи
- Если запись содержит более чем одну строку, то она переносится на следующую путем использования специальных символов продолжения
- Каждая строка входных данных использует один из трех форматов:
 - Свободный формат
 - Малый формат
 - Большой формат

Поле малого формата

- При использовании малого формата каждая строка разделяется на 10 полей
- Каждое поле содержит 8 позиций
- Этот формат используется в большинстве программ подготовки данных при записи входного файла MSC Nastran
- Пример записи с использованием малого формата:



- При использовании малого формата необходимо посчитать количество колонок в каждом поле
- Выравнивание в каждом поле данных может быть любое (по правому краю, по левому краю, по центру)

Поле свободного формата

• Поля записей в свободном формате могут разделяться запятыми или пробелами (практика показывает, что для разделения полей лучше пользоваться запятыми).

Правила:

- Для пропуска поля используйте две запятые подряд.
- Целые числа или текстовые поля размером более восьми символов приводят к фатальной ошибке.
- Вещественные числа длиной более восьми символов усекаются и округляются с некоторой потерей точности. Например, 1.2345Е+2 будет прочитано как 123.45, а 1.2345678+2 будет прочитано как 123.4568. Если необходимо более восьми символов, используйте большой формат поля записи.
- Пример строки из предыдущего примера:


GRID.10..7.5.8.6.9...456


Поле большого формата

- В этом случае запись, как правило, занимает две строки
- Правила использования:
 - Первое и последнее поля каждой строки занимают восемь позиций, остальные - занимают по 16 позиций (четыре поля на строку исходя из длины строки в 80 символов).
- Поле большого формата отмечается добавлением звездочки (*) после имени записи в области 1А первой строки записи и второй знак ставится в первой колонке 1В второй строки.
- Пример поля большого формата приведен на следующем слайде

Поле большого формата (продолжение)

• Пример записи большого формата






Правила использования полей входных данных

- Ошибки возникают, если элемент входных данных шире, чем поле для его записи
- Элементы входных данных в первом и десятом полях должны быть выровнены по левому краю. Способ выравнивания данных в полях со второго по девятое не имеет значения.
- Поля записи не должны содержать пробелы внутри себя.

Пример (свободный формат):



Одиночный пробел является разделителем, MSC Nastran воспримет это как целое 8 вместо заданного вещественного числа 8.6. Поскольку для задания координат требуются вещественные числа, то результатом будет фатальная ошибка

Правила использования полей ВХОДНЫХ ДАННЫХ (продолжение)

- Все вещественные числа, включая ноль, должны содержать десятичную точку.
- ВНИМАНИЕ! ОТСУТСТВИЕ ДЕСЯТИЧНОЙ ТОЧКИ В ВЕЩЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ОШИБКА!
- Пустое поле интерпретируется как целое или вещественное число, в зависимости от того, как этого требует формат данных и в этом случае используется значение по умолчанию.

Записи с продолжением

- Записи с продолжением используются, когда требуется более, чем 72 символа для того, чтобы ввести одну запись в секции BULK DATA.
- Записи с продолжением могут восприниматься системой автоматически, если записи находятся в отсортированном порядке. В этом случае исходная (порождающая) запись должна содержать пробелы в позициях 74-80 (поле 10), а строки продолжения должны содержать пробелы в позициях 2-8 (поле 1). Для записей малого формата, первая позиция строки продолжения может быть пробелом или содержать знак + ("плюс"). Для большого формата первая позиция строки продолжения должна содержать символ * ("звездочка").

Записи с продолжением (продолжение)

- Правила ввода:
 - Если записи не отсортированы, то «+» или «*» необходимы в первой позиции первого поля записи продолжения, а метки записи в первом поле строки продолжения и в десятом поле первичной записи (позиции 2-8 в каждом из этих полей) должны быть идентичны.
 - Любой символ в первой колонке десятого поля в первичной записи переопределяется записью продолжения.
 - В одной записи данных с продолжением можно использовать одновременно и большой и малый форматы.
- Пример для записи в свободном формате с продолжением приведен на следующем слайде

Записи с продолжением (продолжение)

- Ниже представлены два метода ввода формы PBAR с продолжением с помощью свободного формата:
 - Метод 1

• Метод 2

Ручная генерация / копирование

- Для экономии времени при вводе данных вручную в секции BULK **DATA**, повторяющиеся поля можно сгенерировать из одной определяющей записи. Правила управления этой возможностью таковы:
 - Дублирование поля из предыдущей записи осуществляется введением символа «=» в соответствующем поле.
 - Дублирование всех оставшихся полей из предыдущей записи осуществляется введением символа «==» в первом из повторяющихся полей.
 - Генерация значения с приращением относительно первоначальной записи определяется кодом *Х или *(X), где X - целое или вещественное значение приращения. Круглые скобки являются необязательными.
 - Повторное копирование обозначается кодом = n или = (n) в первом поле, где n количество записей, которые будут сгенерированы с использованием приращения из предыдущей записи.

Ручная генерация / копирование (продолжение)

- Правила генерации/копирования применимы ко всем записям секции BULK DATA если иное не оговорено в соответствующих описаниях записей в QRG.
- В случае использования какого-либо препроцессора такие подходы к записи входного файла не применяются.
- В этом и других семинарах будет часто использоваться такой подход для того, чтобы сократить входной файл и показать его полностью, без удаления каких-либо частей.

Генерация записей с продолжением

- Поля продолжения (поля 1 и 10) могут быть сгенерированы с использованием следующих соглашений:
 - Могут быть использованы только целые числа и буквы алфавита. Это последовательность символов 0, 1, 2,...,8, 9, А, В,..., С, которая позволяет закодировать 36 строк.
 - Первый символ в поле 1 или 10 не увеличивается.
 - MSC Nastran увеличивает поля продолжения на единицу. Данные, введенные пользователем в эти поля игнорируются.
 - Число символов в размножаемом поле не возрастает. Например, если в поле продолжения в первой записи стоит 0, то в поле продолжения в 37-ой записи будет также 0 - в результате чего получаем неверное дублирование. Способ решения этой проблемы состоит в том, чтобы в поле продолжения в первой записи поставить 00. Это обеспечит 36 уникальных полей переноса.
 - Примеры использования этих правил для записей в большом и малом форматах приведены в разделе 8 MSC Nastran Quick Reference Guide.

Примеры генерации / копирования

INPUT BULK DATA DECK ECHO

```
GRID, 1, , 1., 0., 0.
=, *(1),, *(1.), == $GRID GENERATION CARD
                  $GRID REPLICATION CARD
=(3)
CBEAM, 100, 1, 1, 2, 0., 1., 0.
=, *10, =, *1, *1, == $CBEAM GENERATION CARD
                  SCBEAM REPLICATION CARD
=2
PBEAM, 1, 1, 24., 72., 32.
,3.,-2.,3.,2.,-3.,2.,-3.,-2. $PBEAM CONTINUATION CARD
, YESA, 0.2 $PBEAM CONTINUATION CARD
,=,*0.2 $GENERATION OF PREVIOUS CARD
          SREPLICATION OF PREVIOUS CARD
EIGR, 10, MGIV, , 30.
          SEIGR CONTINUATION CARD
, MASS
ENDDATA
INPUT BULK DATA CARD COUNT =
                                    15
```

Пример генерации / копирования

(продолжение)

SORTED BULK DATA ECHO

CARD																						
COUNT			1	4000	2		3		4		5		6		7	100	8		9	100	10	12
1-		CBE	MA	100		1		1		2		0.		1.		0.						
2-		CBE	AM	110		1		2		3		0.		1.		0.						
3-		CBE	MA	120		1		3		4		0.		1.		٥.						
4-		CBE	MA	130		1		4		5		0.		1.		0.						
5-		EIG	R	10		MG	ľV			30.										4	0000	308
6-		++0	000	ZAM80	S															+	0000	309
7-		GRI	D	1				1.		0.		0.										
8-		GRI	D	2				2.		0.		0.										
9-		GRI	D	3				3.		0.		0.										
10-		GRI	D	4				4.		0.		0.										
11-		GRI	D	5				5.		0.		0.										
12-		PBE	MA	1		1		24.		72.		32 .								+	0000	301
13-		++0	000	013.		-2		3.		2.		-3.		2.		-3.		-2.		+	0000	302
14-		++0	000	02YES	A	0.2	2													+	0000	003
15-		++0	000	03YES	A	. 4														+	0000	304
16-		++0	000	04YES	A	.6														4	0000	305
17-		++0	000	05YES	A	. 8														4	0000	30 6
18-		++0	000	06YES	A	1.0)													+	0000	307
		END	DAT	A																		
	TOTAL	COU	NT=	1	9																	

Распространенные ошибки в формате записей


- Следующие ошибки являются наиболее распространенными, приведем способы как их избежать:
 - Неправильная простановка разделителей (особенно при пользовании пробелами) в записях при пропуске полей - причина фатальной ошибки. Удостоверьтесь, что вы поставили правильное количество пробелов, а лучше проставьте необходимое количество запятых для пропуска полей данных.
 - Не допускайте ошибок при вводе целых и вещественных чисел там, где они необходимы. Смотрите формат каждой записи в MSC Nastran QRG.
 - Удостоверьтесь, что вы заполнили все необходимые поля в записях секции BULK DATA.
- Чтобы содержимое формы с продолжением не принималось во внимание, необходимо системную ячейку 357 поставить на 1. В этом случае запись продолжения должна следовать сразу за родительской записью.

Узловые точки

- После того, как мы рассмотрели существующие форматы записей, перейдем непосредственно к описанию основных записей.
- Узловые точки определяют:
 - Геометрию конструкции
 - Степени свободы конструкции
 - Точки, в которых запрещены перемещения или приложены нагрузки
 - Места вывода результатов расчета
- Каждая запись GRID ссылается на две системы координат. Одна для определения положения узла и другая для задания <u>системы</u> координат перемещений узла, которая определяет для данного узла направления перемещений (степеней свободы), закреплений и векторов решения.

Система координат перемещений

• Шесть степеней свободы (DOF) идентифицируются как 1, 2, 3, 4, 5, 6



Система координат перемещений (продолжение)

 Здесь и далее следующие обозначения используются для определения компонент движения узлов:

DOF 1 = T1 = u1 - движение в направлении 1 DOF 2 = T2 = u2 - движение в направлении 2 DOF 3 = T3 = u3 - движение в направлении 3 DOF $4 = R1 = \Theta1$ - вращение вокруг направления 1 DOF $5 = R2 = \Theta2$ - вращение вокруг направления 2 DOF $6 = R3 = \Theta3$ - вращение вокруг направления 3

 Каждая узловая точка может использовать для расчета отдельную систему координат, с которой и ассоциируются степени свободы T1-R3

Запись GRID

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GRID	D	СР	X1	X2	Х3	CD	PS	SEID	
GRID	101	0	5.0	10.0	2.0	1	123		

<u>Поле</u>	<u>Содержание</u>	
ID	Идентификатор (номер) узла	
CP	Идентификатор системы координат, в которо	й задано
положе	ение точки (целое число≥0 или пробел)	(по
умолча	нию базовая система координат)	
X1, X2,	ХЗ Координаты узла в системе координат С	Р (веществ.)
CD	Идентификатор системы координат, в которо	Й
ОППОЛЕ	ляются перемещения, степени свободы,	ограничения и
опреде	этногол порошощония, отопони овоооды,	or paring action in
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	о≥0 или пробел, по
вектор	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	о≥0 или пробел, по
вектор	решения для данного узла. (Целое числ	о≥0 или пробел, по т)
вектор умолча PS	решения для данного узла. (Целое числ нию базовая система координа	о≥0 или пробел, по т) я для
вектор умолча PS одиноч	решения для данного узла. (Целое числ нию базовая система координа Постоянные закрепления (граничные услови	о≥0 или пробел, по т) я для
вектор умолча PS одиноч	решения для данного узла. (Целое числ нию базовая система координа Постоянные закрепления (граничные услови ной точки), связанные с узлом (цифры от одно	о≥0 или пробел, по т) я для

Запись GRID (продолжение)

- Еще раз обратим внимание на то, что в записи GRID есть ссылки на две координатные системы:
 - СР = "позиция" определяет положение узла в пространстве
 - CD = "перемещения" относительно нее рассчитываются перемещения узла, а также задаются граничные условия
- Эти координатные системы могут быть прямоугольными, цилиндрическими и сферическими.
- Системы координат задаются записями CORD1R, CORD2R, CORD1S,CORD2S, CORD1C, и CORD2C
- В записях CORDxx: R=прямоугольная, C=цилиндрическая, S=сферическая

Системы координат

- Системы координат необходимы для определения положения узловых точек в пространстве и для ориентации векторов перемещений в каждой узловой точке.
- B MSC Nastran могут использоваться следующие системы координат:
 - Базовая система координат по умолчанию все координаты задаются в прямоугольной системе координат (система координат 0). Ориентация этой системы определяется пользователем с помощью компонент координат узловых точек.
 - Альтернативные (локальные) системы координат. Для облегчения ввода положения точек могут быть определены альтернативные системы. Каждая локальная система должна быть прямо или косвенно связана с базовой системой координат.
- Матрицы, закрепления и узловые выходные данные в MSC Nastran используют глобальную (по перемещениям) координатную систему.

Системы координат (продолжение)

- Записи CORD1R, CORD1C и CORD1S определяют локальную систему координат, ссылаясь на идентификаторы трех уже имеющихся узловых точек. Остерегайтесь того, что при модификации модели или изменении положения опорных точек, будет также изменена ориентация системы координат.
- Записи CORD2R, CORD2C и CORD2S определяют локальную систему координат, по координатам трех точек.
- Глобальная система совокупность всех систем координат на которые есть ссылки в записях GRID. (Заметим, что некоторые конечноэлементные системы используют термин "Глобальная система координат" для ссылки на эквивалент базовой системы координат MSC Nastran).
- Все угловые координаты вводятся в градусах. Вывод угловых величин осуществляется в радианах.

Прямоугольная система координат

- Задается с помощью записей CORD1R или CORD2R
- A, B, и C точки, используемые для определения локальной системы координат (смотри след. слайд)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
∞RD2R	aD	RID	A1	A2	A3	B1	B2	B3	
9	C1	C2	cs	·-		1	÷		


Пример:

CORD2R	3	17	-29	1.0	0.0	3.6	0.0	1.0	
	5.2	1.0	-29						

Поле Содержание
СІD Идентификатор (номер) координатной системы
КІD Идентификатор системы координат, относительно
которой определяется данная система координат (целое число, по умолчанию 0, что означает - базовая система координат)
Аі, Ві, Сі Координаты трех точек в системе координат RID (веществ.)

Прямоугольная система координат

(продолжение)



Прямоугольная система координат

(продолжение)

- Если положение узла определяется с использованием локальной системы, то компоненты (X1, X2, и X3) задаются в локальных направлениях X,Y и Z этой системы (относительно ее начала).
- Если эта система используется как CD (выводная система) в записи GRID, тогда локальные U1, U2 и U3 просто параллельны осям X, Y и Z этой системы координат

Цилиндрическая система координат

- Задается с помощью записей CORD1C или CORD2C
- A, B, и C точки, используемые для определения локальной системы координат (смотри след. слайд)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CORD2C	aD	RID	A1	A2	A3	B1	B2	В3	
-5.	C1	C2	СЗ	0	77			100	

Пример:

CORD2C	3	17	-29	1.0	ao	3.6	0.0	1.0	
	52	1.0	-29						

Поле Содержание

СІD Идентификатор (номер) координатной системы

RID Идентификатор системы координат,

относительно которой определяется данная система


координат (целое число, по умолчанию 0, что означает базовая система координат)

Аі, Ві, Сі Координаты трех точек в системе координат RID
(веществ.)

Цилиндрическая система координат

(продолжение)

Локальная цилиндрическая система координат (r, θ, z)



Цилиндрическая система координат

(продолжение)

- Если положение узла (GRID) определяется с использованием такой системы координат, то компоненты (Х1, Х2, и Х3) будут в локальных направлениях R, θ и Z этой системы (относительно ее начала).
- Если эта система используется как CD в записи GRID, тогда локальные U1, U2 и U3 определяются следующим образом:
 - U1 компонента параллельна радиус-вектору
 - U3 компонента параллельна оси Z
 - U2 компонента определяется по правилу правой руки (положительна в направлении ТЭТА)
- Это значит, что при использовании цилиндрической системы координат, система перемещений может быть разной для каждого из узлов

Сферическая система координат

- Задается с помощью записей CORD1S или CORD2S
- A, B, и C точки, используемые для определения локальной системы координат (смотри след. слайд)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
∞RD2S	an	RID	A1	A2	A3	B1	B2	B3	
	C1	C2	СЗ	5	*				

Пример:

CORD2S	3	17	-29	1.0	ao	36	0.0	1.0	
	52	1.0	-29						

Поле Содержание

CID Идентификатор (номер) координатной системы

RID Идентификатор системы координат,


относительно которой определяется данная система

координат (целое число, по умолчанию 0, что означает -

базовая система координат)

 A_{i}, B_{i}, C_{i} Координаты трех точек в системе координат RID (веществ.)

Сферическая система координат (продолжение)



Сферическая система координат


(продолжение)

- Если положение узла (GRID) определяется с использованием этой системы, компоненты (X1, X2, и X3) будут в локальных направлениях R, θ и φ этой системы (относительно ее начала).
- Если эта система используется как CD в записи GRID, тогда локальные U1, U2 и U3 определяются следующим образом:
 - U1 компонента параллельна радиус-вектору
 - U2 U0
 - U3 Uφ
- Это значит, что при использовании сферической системы координат, система перемещений может быть разной для каждого из узлов

Пример использования локальных систем координат

Предположим, что необходимо провести статический анализ цилиндрического силосохранилища со сферическим куполом. Использование локальных систем координат значительно упростит эту задачу.


Пример использования локальных систем КООРДИНАТ (продолжение)



Пример использования локальных систем координат (продолжение)

- Будем использовать локальную цилиндрическую систему для стен и сферическую систему для купола.
- Начало координат цилиндрической системы будет иметь координату X=100. в базовой системе координат
- Определим CORD2C локальную цилиндрическую систему координат 1 для стен силосохранилища.

Ссылка на идентификатор системы координат (базовая или другая локальная)



Пример использования локальных систем координат (продолжение)

- Начало координат сферической системы (для купола) будет иметь координаты X=100., Z=50. в базовой системе координат и (R=0., Z=50. в системе 1)
- Следующая запись CORD2S определит систему 2

ССЫЛКА НА ИДЕНТИФИКАТОР БАЗОВОЙ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ

СОRD2S,2,0,100.,0.,50.,100.,0.,51.,+С1

ТОЧКА А = Начало координат +С1,101.,0.,51.

ТОЧКА С = в азимутальной плоскости от начала координат

Пример использования локальных систем координат (продолжение)

- Если мы определим систему координат купола относительно системы 1, то это позволит нам легко передвигать всю конструкцию простым перемещением координатной системы 1.
- Следующая строка определяет сферическую координатную систему 2 относительно цилиндрической координатной системы 1.

Ссылка на идентификатор системы координат 1

СОRD2S,2,1,0.,0.,50.,0.,0.,51.,+С1

Точка A = Точка B = направление оси Z

Точка C = в азимутальной плоскости от начала координат

Использование систем координат в записи GRID


- После того, как мы создали системы 1 и 2, они могут быть использованы для задания положения узловых точек и измерения их перемещений
- Зададим две узловые точки на окружности, используя цилиндрическую систему координат 1 для задания местоположения точек и базовую систему координат для измерения их перемещений:

GRID,10,1,10.,45.,0. GRID,20,1,10.,135.,0.

Так как CD не определено, используется базовая система координат

- Эти точки лежат на окружности в одной плоскости (Z=0), с радиусом 10 единиц и углами: 45 градусов (узел 10), 135 градусов (узел 20)
- В соответствии с этим описанием все выходные параметры точек 10 и 20 будут ориентированы, как показано ниже.

Использование систем координат в записи GRID (продолжение)




Использование систем координат В Записи GRID (продолжение)

• Теперь изменим характеристики этих двух узлов, таким образом, чтобы перемещения узлов определялись относительно координатной системы 1 (вместо базовой системы по умолчанию):

GRID,10,1,10.,45.,0.,1 GRID,20,1,10.,135.,0.,1

- Эти два узла имеют те же самые координаты, что и в предыдущем случае, но их перемещения теперь будут измеряться и выводиться относительно системы 1 (цилиндрической), т.е. в радиальных и тангенциальных составляющих.
- Изменения проиллюстрированы на следующем слайде:

Использование систем координат в записи GRID (продолжение)



Запись SPOINT

- Запись SPOINT задает скалярную точку
- Скалярная точка имеет только одну ассоциированную с ней степень свободы, которая не имеет расположения и ориентации в пространстве.
- Обычно используется для представления степеней свободы, не связанных с поведением конструкции (температура окружающей среды, добавление дополнительной степени свободы для СВЕАМ и др.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SPOINT	ID1	ID2	ID3	ID4	ID5	ID6	ID7	ID8	

Пример:

SPOINT	3	18	1	4	16	2		

Пример другого формата:

SPOINT	ID1	"THRU"	ID2			
SPOINT	5	THRU	649			10

Запись GRDSET

- Определяет значения по умолчанию для полей 3(СР), 7(СD), 8(РЅ) и
 9 (SEID) для всех записей GRID
- Может быть переопределен путем непосредственного ввода в этих полях информации в любой записи GRID
- Только одна команда GRDSET может быть во входном файле
- Полезно использовать для минимизации ввода повторяющихся чисел в этих полях

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GRDSET		CP CP				a	PS	SEID	

Пример:

201		 900		 0
GRDSET	16	32	3456	

Граничные условия

- Граничные условия для одиночных узлов (single-point constraint или SPC) - это закрепления, накладываемые на компоненты перемещений узла или скалярной точки.
- SPC применяются для:
 - Закрепления конструкции
 - Приложения симметричных или асимметричных граничных условий посредством запрещения движения по степеням свободы, перемещения по которым должны быть нулевыми, для того, чтобы задача удовлетворяла условиям симметрии или асимметрии
 - Удаления сингулярных степеней свободы
 - Задания нулевых или ненулевых принудительных перемещений в узлах

Граничные условия (продолжение)

- SPC могут быть заданы как:
 - Постоянные закрепления определенные в записи GRID
 - Запрашиваемые пользователем в секции CASE CONTROL с помощью SPC=SID. Задаются в секции BULK DATA записями SPC, SPC1 или SPCD
 - Автоматические PARAM, AUTOSPC, YES
- Силы реакции в узлах с SPC могут быть получены с помощью запроса SPCFORCES=ALL в секции CASE CONTROL

Граничные условия (продолжение)

- Постоянные закрепления
- Одним из методов для постоянного удаления степеней свободы, связанных с определенным узлом, является указание этих степеней свободы в поле 8 записи GRID.

_ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GRID	ID	CP	X 1	X 2	X 3	CD	PS	SEID	
GRID	2	3	1.0	-2.0	3.0		245		

Любые граничные условия, указанные в поле 8 будут

• Этот тип закрепления автоматически включается при анализе, т.е. он не выбирается в секции CASE CONTROL.

Граничные условия SPC и SPC1

- Граничные условия, которые можно выбрать в секции Case Control, задаются с помощью записей SPC и SPC1
- Выбор производится с помощью команды SPC=i в секции Case Control
- Эти граничные условия прикладываются только тогда, когда на них сделан запрос
- Таким образом такие граничные условия могут быть разными в каждом SUBCASE
- Внимание! Записи SPC и SPC1 будут работать только если о них специально указать в секции Case Control

Граничные условия – запись SPC

• Используется для задания нулевых или ненулевых принудительных перемещений. Полезно при задании небольшого количества принудительных перемещений



MSC SimEnterprise™

Граничные условия – запись SPC1

Используется для определения только нулевых перемещений. Полезно, когда задается большое число нулевых перемещений. Идентификатор SPC1 выбирается в секции CASE CONTROL.

1	2	3	4	5	6	7	. 8	9	10
SPC1	SID	С	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
SPC1	3	2	1	3	10	9	6	5	ABC
	G7	68	G8	G9	-etc				
+BC	2	8							

Другая форма:

SPC1	SID	С	GID1	"THRU"	GID2	>	>	0
SPC1	313	12456	6	THRU	32		 	

Граничные условия SPC и SPC1

Обратите внимание, что степени свободы, указанные в SPC и SPC1, можно также задать в поле PS записи GRID

• SPC задаются в выходной системе координат узла для которого они определяются. Помните, что эта система координат задается в поле 7 записи GRID.

Граничные условия – запись SPCD

- Используется для задания ненулевых принудительных перемещений. Выбирается в секции CASE CONTROL с помощью LOAD=SID. Полезно при задании большого числа ненулевых принудительных перемещений.
- Узлы и степени свободы на которые ссылается эта запись, должны также быть повторены в записях SPC или SPC1 (а они, в свою очередь, выбраны в CASE CONTROL).
- Запись SPCD вычисляет эквивалентные нагрузки, требуемые для того, чтобы обеспечить заданные перемещения.
- Использование записи SPCD позволяет получить различные принудительные перемещения для различных вариантов (SUBCASE), <u>без</u> декомпозиции матрицы жесткости для каждого варианта.

Граничные условия – запись SPCD

(продолжение)

юор SP									
SPC1	SID	С	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
SPC1	2	4	13	14					
SPCD	SID	G	С	D	G	С	D		
SPCD	11	13	1	.05	14	1	.07		

Набор статических сил






Пример – системы координат и граничные условия

- Используя модель фермы, изменим граничные условия и добавим четвертый вариант нагружения
- Новые граничные условия на правом крае фермы будут в виде "ролика" на поверхности, наклоненной под 45 градусов (узел 7)
- К дополнительным условиям нагружения относится:
 - Приложение перемещения (0.05 единицы) по нормали к наклонной поверхности
- Чтобы это сделать, необходимо задать координатную систему "перемещений" (CORD2R 100) для узла 7

```
CORD2R,100,,576.,0.,0.,576.,0.,1.,577.,1.,0.
```

Пример - КЭМ




Изменения в Case Control и Bulk Data для данного примера

```
TITLE = GARAGE ROOF FRAME
                                        SUBCASE 30
SUBTITLE = WOOD AND STEEL MEMBERS
                                         SUBTITLE = GRAVITY LOAD
 DISPLACEMENT = ALL
                                         LOAD = 30
 SPCFORCES = ALL
                                        SUBCASE 40
 STRESS = ALL
                                         SUBTITLE = SUPPORT SETTING
 SPC = 10
                                         LOAD = 40
SUBCASE 1
                                        BEGIN BULK
 SUBTITLE=TRUSS_LBCS
                                        CORD2R,100,,576.,0.,0.,576.,0.,1.
 LOAD = 1
                                        ,577.,1.,0 - Координатная система перемещений
SUBCASE 20
                                        SPCD,40,7,2,-.05
 SUBTITLE = THERMAL LOAD
                                        $ Модифицированная запись GRID
 TEMP(INIT) = 20
                                        $ (указана система координат перемещений)
 TEMP(LOAD) = 26
                                        GRID 7
                                                       576.0 0.0
```



Свойства материалов

• Кривая зависимости напряжений от деформаций (типичная конструкционная сталь)



Свойства материала (продолжение)

- Некоторые из типов материалов, которые можно задавать в **MSC Nastran:**
 - Изотропный МАТ1
 - Двумерно анизотропный МАТ2
 - Осесимметричный ортотропный МАТ3
 - Двумерно ортотропный МАТ8
 - Трехмерно анизотропный МАТ9
- Зависимость свойств материала от температуры определяется в записях МАТТі.

Свойства материала - МАТ1

- В рамках этого семинара мы рассмотрим только запись МАТ1
- Данная запись определяет свойства изотропного материала
- Минимальные требующиеся свойства:
 - Е Модуль Юнга Модуль для растяжения и изгиба
 - G Модуль для кручения и поперечного сдвига
 - υ Коэффициент Пуассона
- Можно задавать любые 2 из вышеуказанных величин, 3-я будет вычислена из выражения:

$$G = \frac{E}{2(1+v)}$$

- Для расчета теплонапряженного состояния:
 - А коэффициент теплового расширения

Свойства материала - МАТ1 (продолжение)

1	2	3	4	. 5	6	. 7	8	9	10
MAT1	MID	Е	G	NU	RHO	Α	TREF	GE	
MAT1	3	2.9+7		0.33		6.5E-6	50.0		+M1

<u>Поле</u>	<u>Содержание</u>
MID	Идентификатор материала (целое > 0)
E	Модуль Юнга (вещественное или пробел)
G	Модуль сдвига (вещественное или пробел)
NU	Коэффициент Пуассона (-1.0< <i>v</i> ≤0.5 или пробел)
RHO	Массовая плотность (вещественное)
Α	Коэффициент теплового расширения (вещественное)
TREF	Температура относительно которой рассчитывается
	тепловое расширение (вещественное)
GE	Коэффициент конструкционного демпфирования,
связан	ный с материалом

Свойства материала - МАТ1 (продолжение)

	ST	sc	SS	MCSID			
+ M 1	36000.						

ST, SC, SS Допускаемые напряжения для растяжения, сжатия и сдвига (не обязательны, используются только для вычисления запасов прочности для некоторых типов элементов)

MCSID Идентификатор системы координат материала (целое≥0 или пробел)

Библиотека конечных элементов

Включает более 50-ти элементов

- Одномерные
- Двумерные
- Трехмерные
- Скалярные
- Осесимметричные
- Жесткие
- Элементы массы и демпфирования
- Элементы для теплопередачи
- Элементы, определяемые пользователем
- Элементы взаимодействия "жидкость-конструкция"
- *p*-элементы
- Контактные





Наиболее часто используемые элементы

Одномерные	Оболочечные	Объемные	Другие	
элементы	элементы	элементы	элементы	
CBAR	CQUAD4	CHEXA	CBUSH	
CBEAM	CTRIA3	CTETRA	CELASi	
			(i= 1,2,3,4)	
CROD/CONROD	CQUADR	CPENTA		
CTUBE	CTRIAR			
CBEND	CTRIA6			
	CQUAD8			
	CSHEAR			








Элементы в MSC Nastran

- Степени свободы это компоненты перемещений и углов поворота.
- Матрица жесткости не зависит от порядка нумерации узлов.



Элементы различного типа совместимы.

Элементы в MSC Nastran (продолжение)

- Полный набор возможностей:
 - Жесткость
 - Macca
 - Демпфирование
 - Дифференциальная (геометрическая) жесткость
 - Анизотропия
 - Температура
 - Внутренние нагрузки
 - Вывод напряжений

Системы координат элементов

- Все элементы используют систему координат элемента
- Система координат элемента необходима для:
 - Ориентации компонент сил и напряжений
 - Ориентации некоторых свойств элементов (линейные элементы)
 - Ориентации давлений (оболочечные элементы)
- Каждый элемент имеет свою собственную систему координат, которая определяется топологией элемента или другими топологическими данными. Положительное направление оси Z в системе координат элемента всегда соответствует правилу правой руки.
- Оболочечные и объемные элементы также имеют необязательные системы координат для материала, которые могут использоваться для ориентации ортотропных и анизотропных свойств материала. Система координат материала определяется топологией элемента или в записях свойств.

Системы координат элементов (продолжение)

- В дополнение к системам координат элемента и материала, для вывода напряжений может применяться любая система координат, определенная пользователем, и запрашиваемая командой GPSTRESS в секции CASE CONTROL.
- Помните, что в большинстве случаев:
- Информация об узлах выводится в <u>глобальной системе</u>, а информация об элементах выводится в системе координат элемента.

Одномерные элементы

- Стержень с шарнирами на концах ROD, CONROD, TUBE
 - 4 степени свободы
- Призматическая балка BAR
 - -12 степеней свободы
- Прямая балка с перекосом сечения BEAM
 - 14 степеней свободы
- Криволинейная балка или труба BEND
 - -12 степеней свободы.

Одномерные элементы (продолжение)

- Общие свойства элементов CROD, CONROD и TUBE:
 - Связывают два узла
 - Компоненты сил: осевая сила Р, крутящий момент Т
 - Компоненты перемещения:
 - Прямые, призматического сечения
- Матрица жесткости элемента содержит коэффициенты только для осевых перемещений и углов поворота от кручения.

Одномерные элементы (продолжение)

- Различия CROD, CONROD и CTUBE
- Топология элемента определяется записью **CROD.** Свойства определяются записью PROD. Удобно, когда определяются несколько стержневых одинаковые свойства. элементов, имеющих
- СОNRODТопология и свойства элемента определяются записью CONROD. Полезно, когда надо стержневых элементов с задать несколько свойствами. различными
- CTUBE Используется для задания труб. Задается внутренним и внешним диаметрами, которые задаются записью PTUBE.
- Из этих элементов наиболее часто применяется CROD

Одномерные элементы (продолжение)

• Геометрия ROD элемента



Ось X стержневого элемента (X_e) направлена вдоль линии, соединяющей конец А с концом В.

<u>Примечание</u>: Крутящий момент *Т* вокруг оси X стержневого элемента подчиняется правилу правой руки. Осевая сила Р показана в положительном (растягивающем) направлении.

BAR элемент

- Соединяет два узла
- Формулировки исходят из классической теории балок (плоские сечения остаются плоскими после деформации)
- Могут иметь сдвиговую податливость
- Компоненты сил
 - Осевая сила Р
 - Кручение Т
 - Изгибающие моменты в двух перпендикулярных плоскостях М;
 - Сдвиг в двух перпендикулярных плоскостях V_i
- Компоненты перемещений
 - Три перемещения и три вращения на каждом конце балки





BAR элемент (продолжение)

- Нейтральная ось может иметь отступ от узлов (создается внутренняя жесткая связь).
- Главные оси инерции не обязаны совпадать с осью элемента.
- Возможность задания шарниров используется для представления звеньев и т.п.
- Принципиальные ограничения:
 - Постоянная призматическая форма (т.е. свойства не зависят от длины)
 - Центр сдвига и нейтральная ось должны совпадать (поэтому не рекомендуется для моделирования швеллеров)
 - Эффект повышения жесткости при кручении за счет коробления поперечных сечений не учитывается.
- Элемент СВЕАМ обладает этими дополнительными возможностями.
- Для получения более подробной информации об элементах CBAR см. раздел 4.1 MSC Nastran Handbook for Linear Analysis и раздел 5.2.2 MSC Nastran Reference Manual.

ВЕАМ элемент

- Соединяет два узла
- Компоненты сил
 - Осевая сила Р
 - Крутящий момент Т
 - Крутящий момент, деформирующий поперечное сечение T_W
 - Изгибающие моменты в плоскостях 1 и 2 М;
 - Перерезывающие силы в плоскостях 1 и 2 V_i
- Компоненты перемещений
 - u
 - θ_i
 - $(d\theta/dx)_i$ (представляются через SPOINT)

- Элементы BEAM включают в себя все возможности BAR элементов, а также некоторые дополнительные возможности, как то:
 - Характеристики сечения элемента могут быть заданы на обоих концах элемента и в девяти точках по его длине.
 - Нейтральная ось и ось центра сдвига могут не совпадать.
 - Учет эффекта коробления сечения при кручении.
 - Учет конусности при действии перерезывающей силы.

• Формат ввода:

Format:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CBEAM	EID	PID	GA	GB	X1	X2	Х3	OFFT/BIT	
	PA	PB	W1A	W2A	W3A	W1B	W2B	W3B	
*	SA	SB							

Example:

CBEAM	2	39	7	13	8.2	6.1	-5.6	EEG	
,		513]	3.0				& .	
	8	5						3)	


Поле Содержание

- EID Идентификатор элемента (целое > 0).
- PID Идентификатор карты свойства РВЕАМ или РВЕАМL.
- GA,GB Идентификаторы узлов на концах элемента.
- X1,X2,X3 Компоненты вектора V на конце A, задаваемые с учетом смещения на конце A в системе координат перемещений для узла GA.
- G0 Идентификатор узла, для альтернативного задания X1, X2, X3.
- PA,PB Флаги шарниров для концов A и B (в системе координат элемента).
- OFFT Определяет векторы ориентации и отступа

- W1A,W2A,W3A, Компоненты векторов смещений W1B, W2B, W3B центра сечения от узлов GA и GB, задаваемые в системах координат перемещений для соответствующих узлов (вещественные числа или пустое поле).
- SA,SB Идентификаторы скалярных точек или узлов для концов A и B соответственно. Степени свободы в этих точках определяют значения dθ/dx.







Свойства ВЕАМ элемента

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PBEAM	PID	MID	A(A)	11(A)	12(A)	112(A)	J(A)	NSM(A)	
PBEAM	39	6	2.9	3.5	5.97				123
	C1(A)	C2(A)	D1(A)	D2(A)	E1(A)	E2(A)	F1(A)	F2(A)	
+23			2.0	-4.0					+34
7	S0	X/XB	Α	l1	12	112	J	NSM	
+34	YES	1.0	5.3	56.2	78.6				345
	C1	C2	D1	D2	E1	E2	F1	F2	
+45			2.5	-5.0					+56
	K1	K2	S1	S2	NSI(1)	NS1(2)	CW(A)	CW(B)	
+56			1.1				0.21		567
	M1(A)	M2(A)	M1(B)	M2(B)	N1(A)	N2(A)	N1(B)	N2(B)	
+67).	37	0.5		0.0		

<u>Поле</u>	<u>Содержание</u>	Значение по умолчанию
PID	Идентификатор карты свойств.	Задается
MID	Идентификатор карты материала.	Задается
A(A)	Площадь сечения на конце А.	Задается
I1(A)	Момент инерции сечения вокруг нейтральной оси на конце A в плоскости 1 (вокруг Z).	Задается
I2(A)	Момент инерции сечения вокруг нейтральной оси на конце А в плоскости 2 (вокруг Y).	Задается
I12(A)	Центробежный момент инерции конце A	0.0
	$\left(I_{1}I_{2}-I_{12}^{2}>0\right)$	







<u>Поле</u>	<u>Содержание</u>	<u>Значение по</u> <u>умолчанию</u>
J(A)	Параметр жесткости на кручение на конце А. (J>0.0, если присутствует коробление)	0.0
NSM(A)	Неконструкционная масса на единицу длины для конца A (веществ.).	0.0
Ci(A), Di(A), Ei(A), Fi(A)	Координаты Y и Z (в системе координат элемента) точек для вывода напряжений на конце A	Yi = Zi = 0.0
so	Запрос на вывод напряжений (BCD)	Задается
	YES: Напряжения рассчитываются в точках C, D, E, F определяемых в следующей записи продолжения	
	YESA: Напряжения рассчитываются в точках с теми же координатами Y и Z, как на конце A	
	NO: Напряжения не рассчитываются	






<u>Поле</u>	<u>Содержание</u>	<u>Значение по</u> умолчанию
X/XB	Отношение расстояния (X в системе координат элемента) от конца A к длине элемента (XB)	Задается
A, I1, I2, I12, J, NSM	Площадь, моменты инерции, параметр жесткости на кручение, неконструкционная масса для сечения расположенного на расстоянии X (J>0.0 если присутствует коробление)	
Ci, Di, Ei, Fi	Координаты Y и Z (в системе координат элемента) точек для вывода напряжений для сечения X/XB.	
K1, K2	Коэффициенты сдвиговой жесткости в плоскостях 1 и 2	1.0, 1.0
S1, S2	Коэффициенты ослабления сдвига в плоскостях 1 и 2	0.0, 0.0



<u>Поле</u>	<u>Содержание</u>	<u>Значение по</u> <u>умолчанию</u>
NSI(1), NSI(2)	Момент инерции неконструкционной массы (вокруг неконструкционного центра тяжести сечений А и В) на единицу длины.	0.0, такой же как в А.
CW(A), CW(B)	Коэффициент коробления для концов А и В.	0.0, такой же как в А.
N1(A), N2(A), N1(B), N2(B)	Координаты Ү и Z нейтральной оси для концов А и В	0.0 (нет смещения от центра сдвига), такой же как в А.
M1(A), M2(A), M1(B), M2(B)	Координаты Y и Z центра тяжести неконструкционной массы для концов A и B	0.0 (нет смещения от центра сдвига), такой же как в А.

- A(I), J(I), I1(I), I2(I), I12(I)
- Эти свойства должны быть заданы на конце А (кроме I12, который по умолчанию равен 0.0)
- По умолчанию точка В будет иметь точно такие же свойства, что и точка А
- Свойства для промежуточных сечений будут найдены линейной интерполяцией между свойствами в точках А и В

- Коэффициент ослабления сдвига (S1, S2)
 - Коэффициент ослабления сдвига учитывает тот факт, что в конических балках фланцы только частично испытывают поперечный сдвиг. Эта ситуация иллюстрируется ниже:



• Значение коэффициента для конической балки с мощными фланцами, испытывающей моментную нагрузку можно записать так:

$$S_1 = \frac{2(h_A - h_B)}{(h_A + h_B)}$$

• Для более подробной информации смотри MSC Nastran Reference Manual, раздел 5.2.1.

- Коробление сечения коэффициенты CW(A), CW(B)
- В незамкнутых сечениях, таких как швеллера, при изгибе их перерезывающей силой, не проходящей через центр сдвига сечения, возникает крутящий момент.
- В следствие кручения искажается поперечное сечение балки так, что плоские сечения не остаются плоскими после деформации, в результате чего появляются осевые напряжения. Данный процесс описывается следующим дифференциальным уравнением кручения балки вокруг оси, проходящей через центр сдвига (на следующем слайде).

• Коробление сечения - коэффициенты CW(A), CW(B)

$$G\frac{d}{dx}J\left(\frac{d\theta}{dx}\right) - E\frac{d^2}{dx^2}\left(C_W\frac{d^2\theta}{dx^2}\right) = m$$

где:

E - Модуль Юнга

С,, - Константа коробления

G - Модуль сдвига

J - Постоянная кручения

9 - Угол поворота сечения

m - Крутящий момент на единицу длины


- Коробление сечения коэффициенты CW(A), CW(B)
- Примечание: Константа коробления С_w имеет размерность (длина)⁶. Решение уравнения приведенного выше и методы определения констант С_w представлены в литературе.

(См., например, Timoshenko and Gere, Theory of Elastic Stability, McGraw Hill Book Company, 1961. Значения С_м для различных сечений см. в книге Roark & Young, Formulas for Stresses and Strain.)

• Смещение нейтральной оси от центра сдвига (N1, N2)



Смещение нейтральной оси от центра сдвига (N1, N2)



Если нагрузка приложена в центре сдвига, то внешний крутящий момент будет равен и противоположен по знаку внутреннему моменту. В этом случае будет только изгиб.

Вертикальная ось сдвига

 Поля N1 и N2 в записи РВЕАМ позволяют пользователю. задавать смещение нейтральной оси от центра сдвига.

Свойства BEAM элемента - PBEAML

• Данная запись определяет свойства ВЕАМ элемента, путем использования размеров поперечного сечения

_ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PBEAML	PID	MID	GROUP	TYPE					
	DIM1 (A)	DIM2(A)	-etc	DIMn(A)	NSM(A)	SO(1)	X(1)XB	DIM1(1)	
	DIM2(1)	-eto	DIMn(1)	NSM(1)	SO(2)	X(2)XB	DIM1(2)	DIM2(2)	
	-etc	DIMn(2)	-etc	NSM(m)	SO(m)	X(m)XB	DIM1(m)	-etc	
	DIMn(m)	NSM(m)	SO(B)	1.0	DIM1(B)	DIM2(B)	-etc	DIMn(B)	

Пример:

PBEAML	99	21		Т				ĺ	
	12.	14.8	2.5	2.6		NO	0.4	6.	
	7.	1.2	2.6		YES	0.6	6.	7.8	
	5.6	2.3		YES					





Свойства BEAM элемента - PBEAML

Поле Содержание

PID Идентификационный номер свойства

MID Идентификационный номер материала

Group Группа поперечного сечения (по умолчанию =

"MSCBML0")

TYPE Форма поперечного сечения. Смотри прим. 4...

(Тип: "ROD", "TUBE", "L", "I", "CHAN", "T", "BOX", "BAR",

"CROSS", "H", "T1", "I1", "CHAN1", "Z", CHAN2", "T2",

"BOX1", "HEX", "HAT" для GROUP="MSCBMLO")

Размеры поперечного сечения на конце А и В. **DIMi(A)...**

(веществ. > 0.0 для GROUP="MSCBMLO") DIMi(B)

NSM(A)... Неконструкционная масса на единицу длины

NSM(B)

CARANWALIAA

Свойства BEAM элемента - PBEAML


<u>Hone</u>	<u>содержание</u>
SO(j)	Опция запроса вывода напряжений для сечения (j)
	YES = будет выполнен расчет напряжений
	NO = не будет выполнен расчет напряжений
X(j)/XB)	Расстояние от конца A до промежуточного сечения (j) поделенное на длину элемента
NSM(j)	Неконструкционная масса на единицу длины сечения (j)
DIMi(j)	Размер поперечного сечения (ј)

Для более подробной информации смотри MSC Nastran QRG, раздел 8

Попо


Представление результатов для **BEAM** элемента

• Внутренние силы и моменты балочного элемента




Представление результатов для **BEAM элемента** (продолжение)

• Это можно представить так (в плоскости 1):



Представление результатов для **BEAM элемента** (продолжение)


• Это можно представить так (в плоскости 2):



Пример СВЕАМ элемента

• Консольное закрепление балки

Прикладываемая нагрузка




Свойства элемента

$$A = 24.$$

$$I_1 = I_{zz} = 72.$$

$$I_2 = I_{yy} = 32.$$

$$J = 75.12$$





• Свойства материала:

- E = 30.+6
- v = 0.3
- Предел текучести = 36000.
- G = рассчитывается программой

$$G = \frac{E}{2(1+v)} = 11.54E + 6$$

• Входные данные ВЕАМ элемента

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CBEAM	200	1	201	202	0.	1.	0.		
GRID	201		0.	0.	0.		123456		
GRID	202		100.	0.	0.				
PBEAM	1	1	24.	72.	32.		75.12		+PB1 A
+PB1 A	3.	-2.	3.	2.	-3.	2.	-3.	-2.	+PB1B
+PB1B	YESA	1.0							
MAT1	1	30.+6		0.3					+M1
+ M 1	36000.								

• Альтернативный вариант задания свойств ВЕАМ элемента

PBE AML	1	1	ì	BAR			+PB1A
+PB1 A	4.	6.		YES	1.		

Результаты расчета

BEAM ELEMENT--CANTILEVERED WITH CONCENTRATED TIP LOADS ONE ELEMENT, OUTPUT AT ENDS OF ELEMENT ONLY MARCH 30,1992 MSC/NASTRAN 10/ 2/1991

DISPLACEMENT VECTOR

POINT ID.	TYPE	T1	T2	т3	R1	R2	R3
201	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
202	G	-3.33333E-03	-7.734105E-01	0.0	4.614939E-03	0.0	-1.157407E-02

Результаты расчета (продолжение)


			FORCE	S IN BE	EAM ELEME	NTS	(CBEAM)		
		STAT DIST	- BENDING	MOMENTS -	- Web s	HEARS -	AXIAL	TOTAL	WARPING
ELEMENT-ID	GRID	LENGTH	PLANE 1	PLANE 2	PLANE 1	PLANE 2	FORCE	TORQUE	TORQUE
200									
	201	0.000	-5.000000E+05	0.0	-5.000000E+03	0.0	-2.400000E+04	4.000000E+04	0.0
	202	1.000	1.455192E-11	0.0	-5.000000E+03	0.0	-2.400000E+04	4.000000E+04	0.0








Вывод результатов (продолжение)



ВЕАМ элемент с промежуточными сечениями

• Для следующего примера создадим ВЕАМ элемент с запросом вывода результатов в точках 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 по длине (используя то же поперечное сечение, что и до этого)



• Примечание: GRID 202 закреплен в направлении Y, но не в направлении X.

ВЕАМ элемент с промежуточными сечениями (продолжение)

• Запись РВЕАМ с промежуточными сечениями:

PBEAM	1	1	24.	72.	32.		75.12		+PB1 A
+PB1A	3.	-2.	3.	2.	-3.	2.	-3.	-2.	+PB1B
+PB1B	YESA	.25							+PB1C
+PB1C	YESA	.5			5.				+PB1 D
+PB1D	YESA	.75							+PB1E
+PB1E	YESA	1.							

ВЕАМ элемент с промежуточными сечениями (продолжение)

• Запись PBEAML с промежуточными сечениями:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PBEAML	1	1		BAR					
	4	6		YE S	.25				
	YE S	5				YE S	.75		
			YE	1.0					

ВЕАМ элемент с промежуточными Сечениями (продолжение)

BEAM ELEMENT--CANTILEVERED WITH CONCENTRATED TIP LOADS ONE ELEMENT, OUTPUT AT INTERMEDIATE STATIONS

MARCH 30, 1992 MSC/NASTRAN 10/ 2/91

DISPLACEMENT VECTOR

POINT ID.	TYPE	T1	T2	т3	R1.	R2	R3
201	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.935957E-04
202	G	-3.33333E-03	0.0	0.0	0.0	0.0	2.935955E-04





ВЕАМ элемент с промежуточными Сечениями (продолжение)

(CBEAM)

		STAT DIST,	/ - BENDING !	MOMENTS -	- WEB SE	IEARS -	AXIAL	TOTAL	WARPING
ELEMENT-ID 200	GRID	LENGTH	PLANE 1	PLANE 2	PLANE 1	PLANE 2	FORCE	TORQUE	TORQUE
	201	0.000	7.812500E-03	0.0	-4.999999E+02	0.0	-2.400000E+04	0.0	0.0
	0	0.250	1.250001E+04	0.0	-4.999999E+02	0.0	-2.400000E+04	0.0	0.0
	0	0.500	2.500000E+04	0.0	-4.999999E+02	0.0	-2.400000E+04	0.0	0.0
	0	0.750	1.250000E+04	0.0	5.000001E+02	0.0	-2.400000E+04	0.0	0.0
	202	1.000	0.0	0.0	5.000001E+02 0).0	-2.400000E+04	0.0	0.0







ВЕАМ элемент с промежуточными сечениями (продолжение)

TRESSES IN BEAM ELEMENTS (CBEAM)

		STAT DIST	t/							
ELEMENT-ID	GRID	LENGTH	SXC	SXD	SXE	SXF	S-MAX	S-MIN	M.ST	M.SC
200										
	201	0.000	-1.000000E+03	-1.000000E+03	-9.999997E+02	-9.999997E+02	-9.999997E+02	-1.000000E+03		
	0	0.250	-1.520834E+03	-1.520834E+03	-4.791664E+02	-4.791664E+02	-4.791664E+02	-1.520834E+03		
	0	0.500	-2.041667E+03	-2.041667E+03	4.166684E+01	4.166684E+01	4.166684E+01	-2.041667E+03	8.6E+02	1.7E+01
	0	0.750	-1.520833E+03	-1.520833E+03	-4.791666E+02	-4.791666E+02	-4.791666E+02	-1.520833E+03		
	202	1.000	-1.000000E+03 -	-1.000000E+03 -	-1.000000E+03 ·	-1.000000E+03 ·	-1.000000E+03 -	-1.000000E+03		










Двумерные элементы

- пластины и оболочки



- Пластина (или оболочка) это элемент конструкции, у которого один размер мал, а два других - большие.
- Для моделирования таких конструкций и применяются двумерные элементы.
- Тонкой называется пластина у которой толщина гораздо меньше чем другие размеры (отношение примерно 1/15).

Двумерные элементы

- пластины и оболочки (продолжение)

- Для линейных типов анализа MSC Nastran использует классические допущения о поведении тонких пластин.
 - Отклонение срединной поверхности мало по сравнению с толщиной.
 - Срединная поверхность не деформируется (нейтральна) во время изгиба (это относится к нагрузке не лежащей в плоскости элемента).
 - Нормаль к серединной поверхности остается нормалью к этой поверхности в процессе изгиба.

Двумерные элементы

- пластины и оболочки (продолжение)
- Примечание: оболочечные элементы не имеют жесткости по вращательной степени свободы в плоскости элемента. Поэтому, если к оболочке присоединяются балочные элементы – это может потребовать в некоторых случаях специальных подходов к моделированию.
- Литература по теории пластин:
 - 1. Тимошенко С. Войновский-Кригер С. Теория пластин и оболочек.
 - 2. Stress in Plates and Shells, by A. C. Ugural, McGgaw Hill, 1981





Двумерные элементы в MSC Nastran



Трехузловой изопараметрический плоский элемент пластины. Обычно используется для сгущения сеток. Может иметь повышенную жесткость особенно при мембранных деформациях.



Четырехузловой изопараметрический плоский элемент пластины. Хорошо себя ведет при нерегулярной сетке, хорошие результаты получаются если углы элемента больше 45 градусов.



Четырехузловой элемент только для расчета сдвига и растяжения. Используется для анализа тонких подкрепленных пластин и оболочек. Обычно используется вместе со стержневыми элементами для анализа тонкостенных поверхностей в самолетостроении (лучше если элемент прямоугольный).



Изопараметрический треугольный элемент с тремя узлами на вершинах и тремя узлами на сторонах. Применяется для сгущения сеток в искривленных областях.

Двумерные элементы в MSC Nastran

(продолжение)



Изопараметрический элемент с четырьмя узлами в углах и четырьмя узлами на сторонах. Удобен для моделирования поверхностей с одинарной кривизной (таких как цилиндр). Для поверхностей с двойной кривизной (таких как сфера) лучше использовать QUAD4.



Трехузловой изопараметрический плоский элемент. Совместим с элементом QUADR.



MSC SimEnterprise™

• QUADR Четырехузловой изопараметрический плоский элемент пластины без учета совместности мембранноизгибных деформаций. Менее чувствителен к искажениям и экстремальным

значениям коэффициента Пуассона, чем QUAD4. Дает лучшие результаты при плоском изгибе. Имеет жесткость по DOF R3.









Элемент QUAD4


- QUAD4 является наиболее часто используемым оболочечным элементом
- Это четырехузловой плоский оболочечный элемент
- Воспринимает нагрузки как внутри плоскости, так и вне ее
- Позволяет моделировать плоские напряжения и деформации
- Матрица жесткости позволяет учитывать сдвиговую податливость и мембранно-изгибную взаимосвязь
- Учитывает изгибную жесткость в плоскости элемента при установленном PARAM, K6ROT, 100 (установлено по умолчанию, см. секцию 5).





Элемент QUAD4 (продолжение)

• Элемент QUAD4 содержит в себе 4 узла и является наиболее часто используемым



Воспринимает нагрузки:

Боковые, перерезывающие, перпендикулярно к элементу



Элемент QUAD4 (продолжение)


• Компоненты сил в элементе:

- F_x , F_v Мембранные силы на единицу длины
- F_{xv} Мембранные касательные силы на единицу длины
- M_x, M_vИзгибающие моменты на единицу длины
- M_{хv} Крутящий момент на единицу длины
- V_x, V_v Перерезывающие силы на единицу длины

• Компоненты напряжений:

• $\sigma_{x}, \sigma_{y}, \tau_{xy},$ (в центре тяжести)

Интерпретация результатов QUAD4




Силы и моменты:

- Рассчитываются в центре элемента для CQUAD4 и CTRIA3
- Рассчитываются в центре элемента и в узлах для CQUAD8, CTRIA6, CQUADR u CTRIAR

Интерпретация результатов QUAD4

(продолжение)



• Напряжения:

• Рассчитываются на расстояниях Z1 и Z2 от серединной поверхности элемента

Задание элемента QUAD4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CQUAD4	EID	PID	G1	G2	G3	G4	θ	Z _{OFFS}	
CQUAD4	111	203	31	74	75	32	2.6	3	ABC
			T1	T2	ТЗ	T4			
+BC			1.77	2.04	2.09	1.80		C)	

Задание элемента QUAD4 (продолжение)

<u>Поле</u> <u>Содержание</u>

- EID Идентификатор элемента (целое > 0)
- PID Идентификатор карты свойств PSHELL или PCOMP
- G1, G2,
- G3, G4 Идентификаторы узлов, объединенных в элемент (все внутренние углы элемента должны быть меньше 180)
- 9 Указание ориентации свойств материала.
 Если задано вещественное число или пробел, то это угол ориентации свойств материала в градусах. Целое число, определяет систему координат в которой заданы свойства материала.

Задание элемента QUAD4 (продолжение)

Поле

Содержание


- T1, T2
- Т3, Т4 Карта продолжения записи (необязательна).
 Если она есть, то в ней описывается толщина
 мембраны в узлах элемента (вещественные числа≥0., не
 все равные нулю). Если ее нет, то Т1, ..., Т4
 устанавливаются равными значению Т (толщина мембраны)
 в записи PSHELL.
- ZOFFS Смещение серединной поверхности элемента от узлов элемента в системе координат элемента.

Система координат элемента QUAD4

- Система координат элемента:
 - Определяется, исходя из порядка и расположения узлов элемента
 - Определяет положительное направление нормали элемента и, соответственно, давления, приложенного к элементу
 - Используется для описания слоев композитных материалов
 - Используется для интерпретации результатов (сил и напряжений, по умолчанию вывод результатов производится в координатной системе элемента)
- Смотри рисунок на следующем слайде.

Система координат элемента QUAD4

(продолжение)



Система координат элемента QUAD4

(продолжение)

- Ось X элемента биссектриса угла 2a. Положительное направление от узла G1 к узлу G2.
- Ось Y элемента перпендикулярна оси X и лежит в плоскости, определяемой точками G1, G2, G3, и G4. Положительное направление от узла G1 к узлу G4.
- Ось Z элемента перпендикулярна к плоскости X-Y элемента. Положительное направление определяется правилом правой руки и зависит от порядка описания узлов.

Свойства элемента QUAD4

• Свойства определяются записью PSHELL или PCOMP (композитная)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PSHELL	PID	MID1	T	MID2	12/T ³	MID3	TS/T	NSM	
PSHELL	1	204	.025	204		204			+PS1

	Z 1	Z 2	MID4		K.		
+PS1							

Поле Содержание

- PID Идентификатор карты свойств.
- Идентификатор карты материала для описания мембранного MID1 поведения элемента (целое > 0 или пробел).
- Толщина пластины или мембраны.
- MID2 Идентификатор карты материала для описания изгибного поведения элемента (целое > 0 или пробел, MID2=-1 **указывает** на плоско-деформированное состояние).
- Замечание:
 - По умолчанию MID2 не включает жесткость изгиба.
 - Для большинства моделей MID2 не должен быть пустым.
- 12/T³ Нормализованный изгибный момент инерции на единицу длины (вещественное число или пробел, по умолчанию 1.0). по умолчанию является верным для сплошных однородных пластин.

Поле Содержание

- MID3 Идентификатор карты материала для описания поперечного сдвига (целое > 0 или пробел)
- TS/T Отношение толщины для поперечного сдвига к толщине мембраны (по умолчанию 0.83333). Значение по умолчанию верно для сплошных однородных пластин.
- NSM Неконструкционная масса на единицу площади (вещественное число)
- Z1, Z2 Расстояние от срединной поверхности элемента до плоскости расчета изгибных напряжений (вещественные числа, по умолчанию Z1=-1/2, а Z2=+1/2 толщины)
- MID4 Идентификатор карты материала для описания совместности мембранных и изгибных деформаций.

- Элемент QUAD4 может моделировать деформации в плоскости элемента, изгиб и поперечный сдвиг. Механика поведения элемента определяется наличием или отсутствием идентификатора материала в соответствующих полях записи PSHELL.
- Пример записи свойств элемента для мембранного поведения (используется только поле MID1)

PSHELL	PID	MID1	T	MID2	12I/T ³	MID3	TS/T	
PSHELL	1	204	.025	,			,	

• Для моделирования оболочек, имеющих только изгибную жесткость, заполняется только поле MID2


PSHELL	PID	MID1	Т	MID2	12I/T ³	MID3	TS/T	
PSHELL	1		.025	204				

• Для того, чтобы добавить к изгибу жесткость поперечного сдвига, заполняется поле MID3

PSHELL	PID	MID1	Т	MID2	12l/T ³	MID3	TS/T	
PSHELL	1		.025	204		204		

 Примечание: Если поле MID1 пустое, то не вычисляется масса.

MID3 используется для включения дополнительных членов в матрицу жесткости элемента (т.е. включение жесткости поперечного сдвига).





- Для сплошной однородной пластины поля MID1, MID2 и MID3 должны ссылаться на один и тот же материал.
- Поле MID4 (совместные мембранно-MID4: изгибные деформации) следует задавать только сечением. По для элементов с несимметричным умолчанию (пробел) симметричное сечение.
- Для более подробной информации о MID4, смотри MSC Nastran Common Questions and Answers

Свойства элемента QUAD4 (продолжение)

- Если поля MID оставить пустыми, то:
 - MID1 Нет мембранной или совместной жесткости
 - MID2 Нет изгибной, совместной или поперечной жесткости
 - MID3 Нет податливости поперечному сдвигу
 - MID4 Нет совместной мембранно-изгибной жесткости

Пример QUAD4





$$E = 30.E+6$$
 $P_1 = 12000.$ $v = 0.3$ $P_2 = 5000.$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CQUAD4	3300	1	3301	3302	3303	3304			
GRID	3301		٥.	0.	0.		123456		
GRID	3302		10.	0.	0.		6		
GRID	3303		10.	10.	0.		6		
GRID	3304		0.	10.	0.		123456		
PSHELL	1	1	0.1	1					
MAT1	1	30.+6		0.3					

Заметим, что вращение в плоскости запрещено

POINT ID.	TYPE	T1	т2	Т3	R1	R2	R3
3301	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3302	G	7.806971E-03	1.756568E-03	-1.261228E+02	-3.192983E+00	1.915789E+01	0.0
3303	G	7.806971E-03	-1.756568E-03	-1.261228E+02	3.192983E+00	1.915789E+01	0.0
3304	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


FORCES IN QUADRILATERAL ELEMENTS (QUAD4)



силы в плоскости элемента в системе координат элемента (сила/длина)

Внутренние моменты в системе координат элемента (момент/длина)

Перерезывающие силы (сила/длина)



QUADRILATERAL ELEMENTS

ELEMENT	FIBRE	STRESSES	IN ELEMENT COOR	D SYSTEM	PRINC	CPAL STRESSES (ZERO SHEAR)	
ID.	DISTANCE	NORMAL-X	NORMAL-Y	SHEAR-XY	ANGLE	MAJOR	MINOR	VON MISES
3300	-5.00000E-02	-2.976000E+06	-4.191223E+05	1.065995E-09	90.0000	-4.191223E+05	-2.976000E+06	2.790149E+06
	5.000000E-02	3.024000E+06	4.229929E+05	-1.065743E-09	0.0000	3.024000E+06	4.229929E+05	2.936263E+06

$$\sigma_{\text{осев.}} = \frac{P}{A} = \frac{24000.}{1} = 2.4E + 4$$

$$\sigma_{\text{изгибн.}} = \frac{My}{I} = \frac{(50000.)(.05)}{10(.1)^3/12} = 3.0E + 6$$

$$\sigma_{+} = \sigma_{a} + \sigma_{b} = 3.024E + 6$$

$$\sigma_{-} = \sigma_{a} - \sigma_{b} = 2.976E + 6$$

$$\sigma_{HVM} = (\sigma_{x}^{2} - \sigma_{x} \sigma_{y} + \sigma_{y}^{2} + 3\tau_{xy}^{2})^{1/2}$$

$$\sigma_{HVM} = \left[(3.024\text{E} + 6)^2 - (3.024\text{E} + 6)(4.23\text{E} + 5) + (4.23\text{E} + 5)^2 \right]^{1/2} = 2.836\text{E} + 6$$

QUADRILATERAL ELEMENTS

ELEMENT	FIBRE	STRAINS	IN ELEMENT COOR	D SYSTEM	PRINCI	PAL STRAINS (ZI	ERO SHEAR)	
ID.	DISTANCE	NORMAL-X	NORMAL-Y	SHEAR-XY	ANGLE	MAJOR	MINOR	VON MISES
3300	-5.000000E-02	-9.500979E-02	1.579926E-02	9.298796E-17	90.0000	1.579926E-02	-9.500979E-02	6.920529E-02
	5.00000E-02	9.657017E-02	-1.614057E-02	-9.297441E-17	0.0000	9.657017E-02	-1.614057E-02	7.037997E-02


Эта распечатка была получена с помощью запроса в секции CASE CONTROL: STRAIN(FIBER)=ALL

Альтернативная запись свойств QUAD4

- Альтернативная запись свойств РСОМР может использоваться когда элемент состоит из композитного материала с разнонаправленными волокнами. Запись РСОМР включает в себя информацию о толщине, ориентации и идентификаторе материала для каждого слоя. Эта информация используется внутри MSC Nastran для автоматического формирования записей PSHELL, которые уже
 - не следует задавать пользователю для этих элементов. Когда используется запись РСОМР, то организуется специальный вывод результатов расчета по слоям.
- Смотри раздел 6.5 MSC Nastran Reference Manual для детального рассмотрения вопроса моделирования композитов в **MSC Nastran**


Пример

Модель подкрепленной панели



- Цель: смоделировать подкрепленную панель используя:
 - PLATE элементы для панели;
 - ВЕАМ элементы для стрингеров.


- Модель подкрепленной панели
- Моделируется панель (0.1 дюйма толщиной, 20 дюймов в длину, 10 дюймов в ширину). Стрингеры показаны ниже с размерами и прикладываемой нагрузкой.




• Граничные условия: опирание панели по углам


- Модель подкрепленной панели
- Свойства материала:
 - E = 10.3E + 6 psi
 - Коэффициент Пуассона = 0.3
 - Плотность = 0.101 lb/in3 (массовая плотность)
- Стрингеры будут моделироваться с использованием BEAM элементов и записи PBEAML для задания поперечного сечения
- Узловые точки будут лежать в серединной плоскости панели, следовательно ВЕАМ элементы должны иметь смещение от узловых точек на 1.05 дюйма (половина высоты стрингера + половина толщины панели)

• Модель подкрепленной панели



- Модель подкрепленной панели
- Запись РВЕАМL





Пример записи СВЕАМ

CBEAM

2 31 32

1.

0.

0.

1.05


1.05

157





- Модель подкрепленной панели задание давления
- Давление на PLATE элементы прикладывается с помощью записей PLOAD2 или PLOAD4.



.5									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PLOAD2	SID	Р	EID1	EID2	EID3	EID4	EID5	EID6	

Альтернативный формат и пример

PLOAD2	SID	Р	EID1	"THRU"	EID2		
PLOAD2	1	30.4	16	THRU	48		

- SID = Вариант статической нагрузки ID
- EIDi = Номер элемента ID
- P = Давление (прикладывается относительно системы координат элемента)

PLOAD2,1,-.5,1,THRU,20

Элементы QUADR и TRIAR

- Новые элементы QUADR и TRIAR добавлены в MSC Nastran начиная с версии 2004
- Они похожы на старые элементы QUADR и TRIAR, только теперь в них добавлена жесткость по вращательной в плоскости элемента степени свободы
 - Правильно передает нагрузки по вращательной в плоскости элемента степени свободы
- Новые элементы QUADR и TRIAR
 - Содержат дифференциальную матрицу жесткости
 - Можно использовать для моделирования композиционных материалов
 - Учитывается совместность мембранных и изгибных деформаций
 - Дают правильные результаты для моделей искривленных оболочек
 - Передают тепловые нагрузки







Элементы QUADR и TRIAR (продолжение)

- Допускаются отступы (оболочечные нормали должны быть выключены, иначе вы получите неправильные результаты): PARAM,SNORM,0.
- Для обеспечения работы элемента по вращательной в плоскости элемента степени свободы введена вращательная масса: PARAM, COUPMASS, 1
- Поддерживают SOL 200 оптимизация конструкции
- Поддерживают большое число различных типов нагружений, включая нагрузки по ребру (PLOAD4)
- Новый QUADR включает в себя все возможности QUAD4 (в отличие от старого QUADR)
- QUADR и TRIAR не поддерживают нелинейный анализ

Элементы QUADR и TRIAR (продолжение)

Приложение нагрузки по ребру

Возможность приложения нагрузки по ребру появилась только в новых QUADR и TRIAR элементах и реализуется записью PLOAD4

PLOAD4	SID	EID	P1	P2	Р3	P4	G1	G3 or G4	
	CID	N1	N2	N3	SORL	LDIR			

SORL - SURF или LINE

- SURF - поверхностное нагружение, прикладываемое к поверхности элемента (по умолчанию)
- LINE нагрузка, прикладываемая к ребру элемента


Элементы QUADR и TRIAR (продолжение)

Приложение нагрузки по ребру (продолжение)

- Направление нагрузки определяется либо (CID, N1, N2, N3), либо LDIR. При использовании обоих вариантов появляется сообщение об ошибке
- LDIR X, Y, Z, TANG, или NORM
 - X,Y, Z нагрузка прикладывается по x, y или z направлениям элемента
 - TANG нагрузка прикладывается по касательной к элементу, которая определяется внутренней ориентацией самого элемента (connectivity)
 - NORM нагрузка прикладывается по внешней нормали ребра (по умолчанию)

Мембраны (внутриплоскостные нагрузки)

Для мембран гораздо лучше использовать QUADR, а не QUAD4, особенно, если форма не прямоугольная



Нормированные перемещения на концах

тип элемента	прямоугольник	трапеция	параллелограмм
QUAD4	0.9929	0.0515	0.6232
QUADR	0.9926	0.9613	0.9491



Основное руководство для сравнения результатов QUAD4 и QUADR

- Список проверки для сравнения результатов QUAD4 и QUADR:
 - Для неграничных узлов вращательная степень свободы R3 должна быть свободной.
 - Проверить spc, spc1, поле 8 карт grid и grdset
 - Для симметричных граничных условий одна или более вращательных степеней свободы может потребовать закрепления
 - Напряжения в нагруженных узловых точках и закрепленных точках не должно сравниваться, т.к. они теоретически сингулярны
 - Для получения корректных эквивалентных узловых сил для гравитационной нагрузки должна использоваться связанная матрица масс (param,coupmass,1)
 - Линейные нагрузки с pload4 должны использоваться для получения правильных непрерывных нагрузок на QUADR










Трехмерные элементы

- Библиотека трехмерных SOLID элементов:
 - PENTA (6-15 узлов)
 - HEXA (8-20 узлов)
 - TETRA (4-10 узлов)

Некоторые или все узлы на ребрах могут быть удалены. Угловые узлы не могут быть удалены.







- НЕХА Рекомендуется применять в большинстве случаев.
 Снижение точности наблюдается при искажении формы элемента и в тех случаях, где доминирует изгиб.
 В большинстве других ситуаций, он обладает лучшими характеристиками по сравнению с другими объемными элементами.
- PENTA Обычно используются в переходных областях.
 Этот элемент также хорош для моделирования толстых оболочек. Если треугольные грани не лежат на поверхности оболочки, то жесткость может быть завышенной.
- TETRA Элемент, наиболее часто используемый автоматическими генераторами сеток, а также для заполнения пустот сложной формы, образованных при генерации модели с помощью HEXA и PENTA элементов. Элементы не идеальной формы с четырьмя узлами не рекомендуется использовать для моделирования больших участков объемных тел. 10-узловые элементы TETRA обеспечивают намного большую точность.


- Объемные элементы имеют только поступательные степени свободы
- Поэтому соединение объемных элементов с элементами, предполагающими передачу момента, требует специального моделирования
- Например, соединение PLATE элемента с SOLID элементом приведет к эффекту "крышки-пианино", если не будут применены специальные средства моделирования (например, RSSCON обеспечит передачу момента между PLATE и SOLID элементами)
- Если BAR или BEAM элемент будет соединяться с SOLID элементом, то получится не что иное как "шарнир" независимо от значения флагов шарниров на одномерных элементах (в этом случае может использоваться элемент RBE3 для передачи момента между BAR, BEAM и SOLID элементами)

• CHEXA:

- Содержит от 8 до 20 узлов (для получения лучших результатов рекомендуется иметь 8 или 20 узлов)
- Компоненты напряжений: σ_{x} , σ_{y} , σ_{z} , σ_{xy} , σ_{yz} , σ_{zx} (в центре и в угловых узлах)
- Компоненты перемещений: u;
- Можно использовать изотропные или анизотропные материалы

• CHEXA:

Геометрия



• CHEXA:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CHEXA	EID	PID	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
CHEXA	71	4	3	4	5	6	7	8	ABC
	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	
+BC	9	10	0	0	30	31	53	54	DEF
	G15	G16	G17	G18	G19	G20			
+EF	55	56	57	58	59	60			

- EID Идентификационный номер элемента
- PID Идентификационный номер карты свойств PSOLID
- G1...G20 Номера узлов, объединенных в элемент (в порядке показанном на предыдущем слайде)

Система координат элемента

- Для объемных элементов внутренняя система координат элемента определяется достаточно сложно.
- Метод ее построения описан в QRG
- По умолчанию, вывод напряжений для объемных элементов осуществляется в системе координат материала заданного для элемента (по умолчанию – базовая система координат)
- Запись свойств PSOLID содержит поле CORDM для назначения системы координат материала.



CHEXA - Свойства - Запись PSOLID:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PSOLID	PID	MID	CORDM	IN	STRESS	ISOP	FCTN		
PSOLID	2	100	6	T W O	GRID	REDUCED			

Содержание Поле

- Идентификатор карты свойств PID
- MID Идентификатор карт MAT1, MAT4, MAT5 или MAT9
- CORDM Система координат материала, использующая PSOLID (по умолчанию 0). Для использования элементной системы необходимо поставить в это поле –1.
- Остальные поля являются более сложными средствами и рассматриваются более подробно в документации (Cm. QRG).

- СНЕХА Результаты расчета:
 - Выходные напряжения состоят из 6 компонентов напряжения, измеренных в системе координат материала. Эта система определяется в поле CORDM записи PSOLID (по умолчанию используется базовая система координат).
 - Дополнительными выходными данными являются значения и направления трех главных напряжений, среднее давление и октаэдральные напряжения.
 - Результаты рассчитываются в центре тяжести элемента и для точек интегрирования по Гауссу, либо для вершин (угловых узлов), в зависимости от запроса пользователя.
 - Подробности об объемных элементах см. в разделе 5.4 MSC Nastran Reference Manual и в разделе 4.3 MSC Nastran Linear Static Analysis User's Guide

Трехмерные элементы - пример



$$v = 0.3$$

$$p = 8. psi$$

• Запись PLOAD4 задает давление на SOLID элементы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PLOAD4	SID	EID	P1	P2	P3	P4	G1	G3 or G4	
0	ap	N1	N2	N3					

Пример:

PLOAD4	2	1106	10.0	8.0	50	48	
	6	0.0	1.0	0.0			

Поле

Содержание

- Идентификатор варианта нагрузки SID
- FID Идентификатор элемента
- Р1,Р2,Р3,Р4
 Величина давления в углах грани элемента (значение Р1 является значением по умолчанию для Р2=Р3=Р4)
- G1 Идентификатор узла одного угла грани, нагруженной давлением
- Идентификатор узла угла грани, диагонально противоположного G1. (G1, G2 необходимы только ДЛЯ объемных элементов)

• Запись PLOAD4 продолжение:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PLOAD4	SID	EID	P1	P2	P3	P4	G1	G3 or G4	
St.	an	N1	N2	N3			83		

Пример:

PLOAD4	2	1106	10.0	8.0	5.0	48	
	6	0.0	1.0	ao			,

- CID Координатная система вектора ориентации
- N1, N2, N3 Координаты вектора (в CID) определяющие направление нагрузки
- По умолчанию, нагрузка положительна, если направлена внутрь элемента

```
SOL 101
CEND
TITLE = SOLID EXAMPLE
DISP = ALL
STRESS = ALL
LOAD = 1
BEGIN BULK
CHEXA 6700
                      6701
                             6702
                                    6703
                                            6704
                                                    6711
                                                           6712
                                                                  +CH1
+CH1
       6713
              6714
GRID
       6701
                   0.
                         0.
                               0.
                                           123456
GRID
       6702
                    10.
                          0.
                                0.
                                           23456
GRID
       6703
                    10.
                          10.
                                           3456
GRID
       6704
                    0.
                          10.
                                0.
                                           3456
GRID
       6711
                         0.
                               10.
                   0.
                                          456
GRID
       6712
                   10.
                         0.
                               10.
                                           456
GRID
       6713
                   10.
                               10.
                         10.
                                           456
GRID
       6714
                   0.
                         10.
                               10.
                                           456
MAT1
             30.E6
PLOAD4 1
                            8.
              6700
                      8.
                                  8.
                                        8.
                                              6711
                                                     6713
PSOLID 1
ENDDATA
```

STRESSES IN HEXAHEDRON SOLID ELEMENTS (HEXA)

ELEMENT-ID	CORNE GRID-I	D	NORMAL	AND	CORNER POINT SHEAR	STRES	FES PRINCIPAL	DIR. -A-	COS:	INES -C-	MEAN PRESSURE	VON MISES
6700		FR 10-012F	DCS 8 GP	3 PSP	4 1 4 2 2 2 2 2 2 1 7		0.00000001100	*** 0 00			0.00000771100	0.000000001100
	CENTER	Y	1.665335E-16 2.775558E-17	YZ	4.163336E-17 5.551115E-17	10505	-8.000000E+00 1.110223E-16	LY 0.00		57 F 67 E	2.666667E+00	8.000000E+00
			-8.000000E+00	ZX	5.551115E-17		1.110223E-16	LZ 1.00				
	6701	x	3.747003E-16	XY	1.249001E-16	A	-8.000000E+00	LX 0.00	0.0	0.0	2.666667E+00	8.000000E+00
		Y	5.273559E-16	YZ	2.775558E-17	В	4.996004E-16	LY 0.00	0.0	0.0		
		Z	-8.000000E+00	ZX	5.150794E-17	C	4.996004E-16	LZ 1.00	0.0	0.0		
	6702	x	3.122502E-16	XY	1.249001E-16	A	-8.000000E+00	LX 0.00	0.0	0.0	2.666667E+00	8.000000E+00
		Y	-1.249001E-16	YZ	8.593553E-17	В	1.110223E-16	LY 0.00	0.0	0.0		
		Z	-8.000000E+00	ZX	5.150794E-17	C	1.110223E-16	LZ 1.00	0.0	0.0		
	6703	x	-2.775558E-17	XY	1.249001E-16	A	-8.000000E+00	LX 0.00	0.0	0.0	2.666667E+00	8.000000E+00
		Y	-3.538836E-16	YZ	8.593553E-17	В	-2.220446E-16	LY 0.00	0.0	0.0		
		Z	-8.000000E+00	ZX	2.775558E-17	C	-2.220446E-16	LZ 1.00	0.0	0.0		
	6704	x	-8.326673E-17	XY	1.249001E-16	A	-8.000000E+00	LX 0.00	0.0	0.0	2.666667E+00	8.000000E+00
		Y	3.608225E-16	YZ	2.775558E-17	В	1.665335E-16	LY 0.00	0.0	0.0		
		Z	-8.000000E+00	ZX	2.775558E-17	C	1.665335E-16	LZ 1.00	0.0	0.0		
	6711	x	-4.163336E-17	ХY	-4.163336E-17	A	-8.000000E+00	LX 0.00	0.0	0.0	2.666667E+00	8.000000E+00
		Y	-1.942890E-16	YZ	2.775558E-17	В	-1.110223E-16	LY 0.00	0.0	0.0		
		Z	-8.000000E+00	ZX	5.150794E-17	C	-1.110223E-16	LZ 1.00	0.0	0.0		
	6712	x	-6.938894E-18	XY	-4.163336E-17	A	-8.000000E+00	LX 0.00	0.0	0.0	2.666667E+00	8.000000E+00
		Y	3.330669E-16	YZ	8.593553E-17	В	1.110223E-16	LY 0.00	0.0	0.0		
		Z	-8.000000E+00	ZX	5.150794E-17	C	1.110223E-16	LZ 1.00	0.0	0.0		
	6713	x	3.053113E-16	XY	-4.163336E-17	A	-8.000000E+00	LX 0.00	0.0	0.0	2.666667E+00	8.000000E+00
		Y	3.747003E-16	YZ	8.593553E-17	В	3.885781E-16	LY 0.00	0.0	0.0		
		Z	-8.000000E+00	ZX	2.775558E-17	C	3.885781E-16	LZ 1.00	0.0	0.0		
	6714	x	8.326673E-17	XY	-4.163336E-17	A	-8.000000E+00	LX 0.00	0.0	0.0	2.666667E+00	8.000000E+00
		Y	-3.330669E-16	YZ	2.775558E-17	В	-1.110223E-16	LY 0.00	0.0	0.0		
		Z	-8.000000E+00	zx	2.775558E-17	C	-1.110223E-16	LZ 1.00	0.0	0.0		

178

- Проверка расчетов (смотри предыдущий слайд):
 - р давление = 8.0 psi
 - σ_z главное напряжение = P = $\frac{1}{3}$ 8.0 psi $-\frac{1}{3}(\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z) = \frac{1}{6}(-8.0)$ среднее давление = $-\frac{1}{3}(\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z) = \frac{1}{6}(-8.0)$
 - σ_n эквивалентное напряжение по Мизесу

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[(\sigma_{x} - \sigma_{y})^{2} + (\sigma_{y} - \sigma_{z})^{2} + (\sigma_{z} - \sigma_{x})^{2} + 6 \tau_{yz}^{2} + 6 \tau_{xy}^{2} \right]^{1/2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}(64+64)^{1/2} = 8.000 \text{ psi}$$

• Эквивалентные напряжения по Мизесу связаны с октаэдральными касательными напряжениями следующей зависимостью:

$$\overline{\sigma}_{V} = \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)\overline{\tau}_{0}$$

Композиты

• Введение в анализ композитов в MSC Nastran

- Используется классическая теория расслоения
- Семейство оболочечных элементов, QUAD4, QUAD8, TRIA3, TRIA6, CQUADR и CTRIAR могут быть использованы для моделирования композитов
- Элементы обработки результатов включают в себя получение напряжений или деформаций по запрошенному пользователем слою
- Возможен запрос на вывод индикаторов разрушения и коэффициентов запаса прочности для каждого отдельного слоя

Композиты

• Композиты. Основы

- Слой называется lamina
- Главные оси материала параллельны и перпендикулярны направлениям волокон.
 - Направление волокна, Продольное или 1-направление
 - Направление матрицы, Поперечное или 2-направление
- Ламинат это набор слоев, выровненных в соответствии с главными направлениями каждого слоя с различными направлениями укладки так, чтобы получить необходимые прочностные и жесткостные характеристики.
- Различные слои ламината связаны таким же материалом матрицы, что использован в слоях.
- Каждый отдельный слой работает в плоском напряженном состоянии.
- Считается, что ламинат состоит из идеально склеенных слоев.









Композиты: РСОМР

- Композиты в MSC Nastran:
 - РСОМР: Карта описания свойств композита по слоям
 - Определяет свойства n-слойного композиционного материала

2	3	4	5	6	7	8	9	10
PID	Zo	NSM	S _b	F.T.	TREF	GE	LAM	
181	-0.224	7.45	10000.0	HOFF				
					•			
MID1	T1	θ_1	SOUT1	MID2	T2	θ_2	SOUT2	
171	0.056	0.	YES			45.		
MID3	Т3	θ_3	SOUT3	MID4	T4	θ_4	SOUT4	
		-45.				90.		20.110 200-2
	PID 181 MID1 171	PID Z ₀ 181 -0.224 MID1 T1 171 0.056	PID Z_0 NSM 181 -0.224 7.45 MID1 T1 $θ_1$ 171 0.056 0. MID3 T_3 $θ_3$	PID Z _o NSM S _b 181 -0.224 7.45 10000.0 MID1 T1 θ ₁ SOUT1 171 0.056 0. YES MID3 T ₃ θ ₃ SOUT3	PID Z _o NSM S _b F.T. 181 -0.224 7.45 10000.0 HOFF MID1 T1 θ ₁ SOUT1 MID2 171 0.056 0. YES MID4 MID3 T ₃ θ ₃ SOUT3 MID4	PID Z _o NSM S _b F.T. TREF 181 -0.224 7.45 10000.0 HOFF MID1 T1 θ ₁ SOUT1 MID2 T2 171 0.056 0. YES YES MID3 T ₃ θ ₃ SOUT3 MID4 T4 -45. -45. -45. -45. -45.	PID Z _o NSM S _b F.T. TREF GE 181 -0.224 7.45 10000.0 HOFF	PID Z _o NSM S _b F.T. TREF GE LAM 181 -0.224 7.45 10000.0 HOFF

PCOMP

Сопоружание

с осью материала элемента

Попо

<u>HOJIE</u>	Содержание
• PID	Идентификационный номер свойств
• Z 0	Расстояние от ссылочной плоскости до нижней поверхности
• NSM	Неконструкционная масса на единицу площади
• SB	Допускаемое сдвиговое напряжение связующего материала
• FT	Теория разрушения (HILL, HOFF, TSAI, или STRN)
TREF	Ссылочная температура
• GE	Коэффициент демпфирования
• LAM симметри	Опции ламината (пакета) - (управление свойствами и вычислениями)
• MID i мембра	Идентификационный номер материала для моделирования нных свойств (целое > 0 или пробел)
• Т і Тол	щины слоев
THETAi	Угол ориентации продольного направления каждого слоя

SOUTi

Вывод напряжений или деформаций

Карта MAT8 в секции BULK DATA

- Определяет ортотропные свойства слоя.
 - Упругие свойства Е1, Е2, NU12, G12, G1Z, G2Z.
 - Допускаемые Xt, Xc, Yt, Yc, S.
 - Используется STRN=1.0 если допускаемые значения в единицах деформаций.
 - F12 для теории разрушения Цай-Ву.
 - Коэффициенты теплового расширения А1 и А2.
 - Ссылочная температура TREF из карты MAT8 не используется, т.к. она считывается из карты PCOMP.
 - Плотность RHO.
 - Коэффициент конструкционного демпфирования GE в карте MAT8 не используется, т.к. считывается из карты PCOMP.

Пример ниже – типовые характеристики для графито-эпоксидной пленки. 10 MAT8 MID **E1** E2 **NU12** G12 G1Z G2Z RHO MAT8 20.+6 2.+6 0.35 1.6+6 1.6+6 1.6+6 1.3-4 **A1 A2 TREF** Xt Xc Yt Yc -2.3-7 4.5-6 1.3+5 1.2+5 1.1 + 41.2+4 1.25+4 **GE** F12 **STRN** mat8, 1, 20.+6, 2.+6, 0.35, 1.0+6, 1.0+6, 1.0+6, 1.3-4.+ из файла .bdf +, -2.3-7, 4.5-6,, 1.3+5, 1.2+5, 1.1+4, 1.2+4, 1.25+4

MSC Software

Вывод результатов по композитам

Вывод результатов по композитам в MSC Nastran:

- Напряжения и деформации в пакете
 - Включая сдвиговые напряжения в слое связующего
- Таблица коэффициентов разрушения
- Таблица коэффициентов запаса прочности
- Силы в элементах
- Деформации элементов

• Доступно в:

- Линейном статическом анализе (SOL101)
- Собственных формах и частотах (SOL103)
- Нелинейной статике (SOL106)

Нагрузки в MSC Nastran

Тип нагрузки	Записи Bulk Data
Силы, приложенные непосредственно к узлам Моменты, приложенные к узлам	FORCE, FORCE1, FORCE2 MOMENT, MOMENT1, MOMENT2
Силы на скалярную точку	SLOAD
Нагрузка на линейный элемент Давление и трение на поверхности	PLOAD1 PLOAD, PLOAD2, PLOAD4, PLOADX
Гравитация Центробежные силы	GRAV RFORCE
Тепловое расширение	TEMP, TEMPD, TEMPP1, TEMPP3, TEMPRB (плюс задание коэф. темп. расширения)
Принудительные деформации растяжения - сжатия для линейных элементов (кроме изгиба)	DEFORM
Принудительные перемещения в узлах	SPC, SPCD
Линейные комбинации наборов сил	LOAD

Нагрузки в MSC Nastran (продолжение)

- Смотри раздел 6 MSC Nastran Linear Static Analysis User's Guide для более детального рассмотрения видов статических нагрузок в MSC Nastran.
- Смотри раздел 7 MSC.Nastran Reference Manual для более детального рассмотрения всех видов нагрузок в MSC Nastran.





Записи Force и Moment

- Существуют три различные записи для задания сил и три записи для задания моментов.
- Три записи FORCE различаются только способом задания направления силы:
 - FORCE использует компоненты вектора.
 - FORCE1 использует две узловые точки, не обязательно те, к которым приложена нагрузка.
 - FORCE2 задает направление силы как направление вектора, являющегося результатом векторного произведения двух других векторов.
- Различие между тремя записями MOMENT подобно различию между записями FORCE.

Записи Force и Moment (продолжение)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FORCE	SID	G	CID	E	N1	N2	N3		
FORCE	10	2		5000.	0.	-1.	0.		20
FORCE	10	2		24000.	1.				
MOMENT	SID	G	CID	М	N1	N2	N3	(G	
MOMENT	10	2		40000.	1.				

Поле Содержание

- SID Идентификатор варианта нагружения
- G Идентификатор узла
- CID Идентификатор системы координат (целое≥0 или пробел, по умолчанию 0, т.е. базовая система координат)
- F или M Масштабный множитель (вещественное число)
- N1,N2,N3 Компоненты вектора в системе координат CID (вещественные, должен быть хотя бы один ненулевой компонент)

Записи Force и Moment (продолжение)

• Приложенная нагрузка =
$$\vec{f} = F\vec{N}$$
 где $\vec{N} = (N1, N2, N3)$



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FORCE	SID	G	CID	F	N1	N2	N3		
FORCE	10	2		5000.	٥.	-1.	0.		
FORCE	10	2		24000.	1.				
MOMENT	SID	G	CID	М	N1	N2	N3		
MOMENT	10	2		40000.	1.				







Распределенная нагрузка (PLOADi)

- PLOAD Задает нагружение равномерным давлением треугольной или четырехугольной поверхности, заданной узловыми точками (не обязательно грань элемента)
- PLOAD1 Задает сосредоточенную и линейно распределенную по длине нагрузку для линейных элементов
- PLOAD2 Задает равномерное давление на элементах поверхности
- PLOAD4 Задает линейно изменяющиеся давление и трение на поверхностях плюс необязательные реберные нагрузки для QUADR/TRIAR
- PLOADX Задает линейно изменяющееся давление для элемента TRIAX6
- Таблицу применяемости см. на следующем слайде

Распределенная нагрузка (PLOADi)

(продолжение)

	Запись Bulk Data											
Element	PLOAD1	PLOAD2	PLOAD4	PLOADX	PLOAD							
BAR	x											
BEAM	x											
BEND	ограничено											
QUAD4	20-E	x	x		x							
QUAD8			X		X							
TRIA3		X	X		X							
TRIA6			X		x							
SHEAR		x			x							
HEXA			X									
PENTA			x									
TETRA			x									
TRIAX6				x								

Запись PLOAD1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PLOAD1	SID	EID	TYPE	SCALE	X ₁	P ₁	X ₂	P ₂	
PLOAD1	1	100	FY	FR	0.0	-15.0	1.0	-15.0	

Поле Содержание

- SID Идентификатор варианта нагружения
- EID Идентификатор элемента
- ТҮРЕ Задание нагрузки в направлении оси X, Y или Z базовой системы координат (FX, FY, FZ, MX, MY, MZ) или в направлении оси X, Y, Z оси в системе координат элемента (FXE, FYE, FZE, MXE, MYE, MZE)
- SCALE Определяет X1 и X2 как действительное расстояние (LE), относительное расстояние (FR), действительное расстояние по проекции (LEPR) оси элемента или относительное расстояние по проекции (FRPR)

Запись PLOAD1 (продолжение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PLOAD1	SID	EID	TYPE	SCALE	X ₁	P ₁	X_2	P ₂	
PLOAD1	1	100	FY	FR	0.0	-15.0	1.0	-15.0	


- Расстояние по оси элемента от конца А до • X1, X2 приложения нагрузки (Х2 может быть пробелом или вещественным числом)
- Значение нагрузки в позициях X1, X2 (вещественное число или пробел)

места

Запись PLOAD1 - Примеры

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PLOAD1	SID	EID	TYPE	SCALE	X ₁	P ₁	X_2	P ₂	
PLOAD1	1	100	FY	FR	0.0	-15.0	1.0	-15.0	


• Определяет следующую нагрузку:



Запись PLOAD1 – Примеры (продолжение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PLOAD1	SID	EID	TYPE	SCALE	X ₁	P ₁	X ₂	P ₂	
PLOAD1	1	100	FY	LE	1.0	-8.0	3.0	-20.0	


• Определяет следующую нагрузку:



Запись PLOAD1 – Примеры (продолжение)

1	2	3	. 4	. 5	6	. 7	8	. 9	10
PLOAD1	SID	EID	TYPE	SCALE	X ₁	P ₁	X ₂	P ₂	
PLOAD1	1	100	FY	FR	.5	-1000.		(G 2	

• Сосредоточенная нагрузка, приложенная не в узловой точке балочного элемента, с использованием относительного масштабирования:




Запись PLOAD1 – Примеры (продолжение)

1	2	. 3	. 4	. 5	6	7.	8	9	10
PLOAD1	SID	EID	TYPE	SCALE	X ₁	P ₁	X ₂	P ₂	
PLOAD1	1	100	FY	LEPR	0.0	-50.	144.	-50.	

• Снежная нагрузка на наклонную крышу с использованием масштабирования по длине проекции.

50.0 lbs/in Проекция снеговой нагрузки



Комбинация нагрузок - запись LOAD

- Запись LOAD задает статическую нагрузку как линейную комбинацию имеющихся вариантов нагружения.
- Если необходимо скомбинировать в одном варианте инерционную нагрузку (GRAV или RFORCE) с другими видами нагружения, то применение записи LOAD – единственный способ сделать это.
 - При этом запись GRAV (или RFORCE) должна иметь уникальный идентификатор.
- Запись LOAD из секции BULK DATA выбирается командой LOAD=SID в секции CASE CONTROL


Комбинация нагрузок - запись LOAD

(продолжение)

$$LOAD = S *[(S1*L1) + (S2*L2) + (S3*L3) +...]$$

• где

- L1,L2,L3 идентификаторы нагрузок
- S1,S2,S3 масштабный множитель для конкретного варианта
- S общий масштабный множитель нагрузки



MSC SimEnterprise™

Комбинирование нагрузок - запись SUBCOM

- Команда SUBCOM используется для генерации линейных комбинаций предварительно определенных subcase'ов.
- Каждый subcase масштабируется на величину, указанную в записи SUBSEQ:

SUBSEQ 1.0,1.0,1.0

- Эта запись комбинирует три предыдущих subcase'a, каждый с масштабным коэффициентом 1.0
- Например, предположим были созданы два отдельных случая нагружения, каждый в отдельном subcase. Теперь, необходимо получить линейную комбинацию первых двух subcase'ов. Фрагмент входного файла на следующем слайде демонстрирует этот случай.

Комбинирование нагрузок - запись SUBCOM

```
ID LINEAR, TRUSS5
SOL 101
TIME 2
CEND
TITLE = LINEAR STATICS USER'S GUIDE SUBCOM EXAMPLE
SUBTITLE = TRUSS STRUCTURE
SPC = 11
DISPLACEMENT = ALL
SUBCASE 1
  LABEL = POINT LOAD AT GRID POINT 4
 LOAD = 10
SUBCASE 2
 LABEL = POINT LOAD AT GRID POINT 3
 LOAD = 11
  ELFORCE = ALL
SUBCOM 3
  SUBSEQ 1.0,0.5
  ELFORCE = ALL
SUBCOM 4
  SUBSEQ 1.0,-0.5
 ELFORCE =ALL
BEGIN BULK
```

Комбинирование нагрузок - запись SUBCOM

• Для показанной секции Case Control, результаты SUBCOM3 выглядят следующим образом:

$$\begin{cases}
SUBCOM 3 \\
OUTPUT
\end{cases} = 1.0 \begin{cases}
SUBCASE 1 \\
OUTPUT
\end{cases} + 0.5 \begin{cases}
SUBCASE 2 \\
OUTPUT
\end{cases}$$

Результаты SUBCOM4 выглядят соответственно:

$$\begin{cases}
SUBCOM & 4 \\
OUTPUT
\end{cases} = 1.0 \begin{cases}
SUBCASE & 1 \\
OUTPUT
\end{cases} - 0.5 \begin{cases}
SUBCASE & 2 \\
OUTPUT
\end{cases}$$

- CELAS1, CELAS2, CELAS3, CELAS4, CBUSH
- CELASi связывают две степени свободы по одной на каждый узел
- CBUSH элементы соединяют от 1 до 6 степеней свободы между двумя узловыми точками.
- Компоненты сил: Осевая сила Р или момент М
- Компоненты перемещений: Осевое перемещение и или поворот θ



- CELAS1 Связывает две точки, которые могут быть узловыми, скалярными или и теми и другими со ссылкой на запись свойств
- CELAS2 Связывает две точки, которые могут быть узловыми, скалярными или и теми и другими без ссылки на свойства
- CELAS3 Связывает только скалярные точки со ссылкой на свойства
- CELAS4 Связывает только скалярные точки без ссылки на свойства
- CBUSH Соединяет два узла. Позволяет избежать некоторых проблем присущих элементам CELASi при некорректном их использовании. Может соединять от 1 до 6 степеней свободы

(продолжение)

- СВUSН рекомендуется для моделирования скалярных пружин
 - CELASі элементы просто добавляют коэффициенты прямо в матрицу жесткости без учета систем координат геометрии и перемещений.
 - CBUSH элемент корректно учитывает системы координат геометрии и перемещений.
- Смотри стр. 61 и стр.. 121 125 MSC Nastran Linear Static Analysis User's Guide и раздел 5.6 MSC Nastran Reference Manual для полной информации о скалярных элементах. Документация для CBUSH элемента есть также в V69 Release Guide


(продолжение)

• CBUSH - Определяет обобщенный упруго- демпфирующий элемент, который может быть нелинейным или зависеть от частоты

_ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CBUSH	EID	PID	GA	GB	GO/X1	X 2	ХЗ	CID	
	S	OCID	S1	S2	S3				
Example	1: Non	coincidne	et grid po	ints.					
CBUSH	39	6	1	100	75				
Example	2: GB	not speci	fi e d.						
CBUSH	39	6	1					0	
Example	3 : Coir	naidnet gr	rid points	(GA=GE	3).				
CBUSH	39	6	Ĩ	100				6	

(продолжение)

CBUSH:



Поле <u>Содержание</u>

- Идентификационный номер элемента (целое число > 0) EID
- Идентификационный номер карты свойств PID PBUSH (целое число > 0; по умолчанию = EID)
- GA, GB Номера узлов, объединенных в элемент (целые числа > 0)






(продолжение)

• CBUSH:

- Xi Компоненты вектора ориентации V от GA в координатной системе перемещений GA.
- GO Другой метод определения ориентации с использованием узловой точки G0. Направление V будет от узла GA к узлу G0
- CID Идентификатор координатной системы элемента.
 0 означает базовую систему координат.
 Если поле CID пустое, тогда система координат элемента определяется от G0 или Xi

CBUSH:



- Местоположение пружины/демпфера; (NO умолчанию = 0.5)
- OCID Идентификатор системы координат смещения пружины/демпфера. (целое число; по умолчанию = -1, что значит координатную систему элемента)
- S1, S2, S3 Компоненты смещения пружины/демпфера в системе координат OCID, если OCID ≥ 0. (веществ.)



PBUSH - Определяет свойства элемента CBUSH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PBUSH	PID	"K"	K1	K2	Кз	K4	K5	K6	
		"B"	B1	B2	Вз	B4	B5	B6	
		"GE"	GE1						
		"RCV"	SA	ST	EA	ET			

Поле <u>Содержание</u>

- Идентификационный номер свойств (целое число > 0) PID
- Флаг, указывающий, что следующие 6 полей данных • "K" являются значениями жесткости (символьн.)
- Номинальные значения жесткости по степеням свободы с 1 по 6. (веществ., по умолчанию = 0)

PBUSH - Определяет свойства элемента CBUSH:

_1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PBUSH	PID	"K"	K1	K2	Кз	K4	K5	K6	
		"B"	B1	B2	Вз	B4	B5	B6	
		"GE"	GE1						
		"RCV"	SA	ST	EΑ	ET			

Поле <u>Содержание</u>

- "B" Флаг, указывающий, что следующие 6 полей данных являются значениями номинальных коэффициентов демпфирования (символьн.)
- Bi Номинальные коэффициенты демпфирования в единицах силы деленной на единицу скорости (веществ., по умолчанию = 0.0)

PBUSH - Определяет свойства элемента CBUSH:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PBUSH	PID	"K"	K1	K2	Кз	K4	K5	K6	
		"B"	B1	B2	Вз	B4	B5	B6	
		"GE"	GE1						
		"RCV"	SA	ST	EΑ	ET			

Поле Содержание

- "GE" Флаг, указывающий, что следующее поле данных является значением коэффициента конструкционного демпфирования (СИМВОЛЬН.)
- GE1 Коэффициент конструкционного демпфирования (веществ., по умолчанию = 0.0)

Поле Содержание

- "RCV" Флаг, указывающий, что следующие 4 поля данных являются значением коэффициентов напряжений или деформаций (символьн.)
- SA Коэффициенты расчета напряжений для компонентов перемещений с 1 по 3 (веществ., по умолчанию = 1.0)
- ST Коэффициенты расчета напряжений для компонентов вращения с 4 по 6 (веществ., по умолчанию =1.0)
- ЕА Коэффициенты расчета деформаций для компонентов перемещений с 1 по 3 (веществ., по умолчанию =1.0)
- ЕТ Коэффициенты расчета деформаций для компонентов вращения с 4 по 6 (веществ., по умолчанию = 1.0)

Элемент CWELD


- Изначально элементы этого типа разрабатывались для моделирования точечной сварки, но в настоящее время элемент CWELD выполняет также и роль универсального "коннектора"
- Он позволяет моделировать соединения "узел узел", "узел область" и "область область" (ELEMID, ELEMPAT, PARTPAT)
- Используется для моделирования
 - точечной сварки
 - болтов
 - винтов
 - заклепок






Типы соединений CWELD


• Узел - узел для почти конгруэнтных сеток, соединяет узел с узлом



• Узел – область для не конгруэнтных сеток, соединяет узел с областью (не рекомендуется для моделирования точечной сварки)



• Область – область (рекомендуемый метод) соединяет области неконгруэнтных сеток



Внутреннее представление WELD элемента

- WELD
- Элемент балочного типа с нормальной, сдвиговой, изгибной и крутильной жесткостью с диаметром D и длиной L (2 узла x 6 степеней свободы)
- Соединение WELD элементами
- Узел узел соединение в вершине оболочки (крутильная жесткость не вычисляется)
- Узел область или область область соединения с закрепениями Кирхгофа (6 или 2х6 закреплений)

Присоединение сварной точки к области

Интерполяция закреплений по перемещениям


$$\begin{cases} u \\ v \\ w \end{cases}_{A} = \sum N_{I}(\xi_{A}, \eta_{A}) \cdot \begin{cases} u \\ v \\ w \end{cases}_{I}$$

Закрепления Кирхгофа по вращениям


$$\theta_{x}^{A} = \frac{\partial w}{\partial v} = \sum N_{I,y} \cdot w_{I}$$

$$\theta_{y}^{A} = -\frac{\partial w}{\partial x} = -\sum N_{I,x} \cdot w_{I}$$

$$\theta_z^A = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) = \frac{1}{2} \left(\sum N_{I,x} \cdot v_I - \sum N_{I,y} u_I \right)$$



Вывод результатов



осевая сила сдвиговая сила в плоскости 1 сдвиговая в плоскости 2 вращающий $m_{v}^{\text{МОМЕНТ}}$ ающий момент в узле А, плоскость 2 изгибающий момент в^еузле В, плоскость 2 $m_{z_A}^B$ изгибающий момент в узле А, плоскость 1 m_{zB} изгибающий моMент в $^{\mathfrak{G}}$ узле В, плоскость 1




Координатная система и правило знаков для сил и моментов элемента CWELD

Элемент соединения CWELD

• Узел – узел соединение в формате ALIGN


CWELD	EID	PID		ALIGN	GA	GB		
PWELD	PID	MID	D					




CWELD соединение – GRIDID

	CWELD	EID	PID	GS	GRIDID		"Q"	
		GA1	GA2	GA3	GA4			
		L			J			
\bigcap	PWELD	PID	MID	D				
Ĺ	OD: =					06=00=		

GBi поля остаются пустыми □ узел – область соединение задается через формат GRIDID




CWELD соединение – GRIDID



CWELD соединение – ELEMID

- Область-область соединение в формате ELEMID
 - ELEMID соединяет два оболочечных элемента


CWELD	EID	PID	GS	"ELEMID"			
	SHIDA	SHIDB					
PWELD	PID	MID	D		MSET	SPOT	



CWELD соединение – ELPAT

- Область область соединение в формате ELPAT (затрагивает 3х3 область)
 - ELPAT формат присоединяет к 3х3 элементам на область.


CWELD	EID	PID	GS	"ELPAT"			
	SHIDA	SHIDB					
PWELD	PID	MID	D			SPOT	



CWELD соединение – PARTPAT

- Область область соединение в формате PARTPAT
 - PARTPAT формат присоединяет к 3х3 элементам на область.


CWELD	EID	PID	GS	"PARTPAT"			
	PSIDA	PSIDB					
PWELD	PID	MID	D			SPOT	



PSIDA u PSIDB идентификаторы двух записей PSHELL


CWELD соединение

- Задание областей поверхности через ID свойства, ID оболочечных элементов и ID узловых точек
- Проекция сварной точки узла GS по нормали к области задает ось элемента Spot Weld сварной точки между узлами GA и GB.




Опции соединения область – область

- Формат ELEMID может создать "несимметричные" соединения на "симметричных" сетках
- Форматы ELPAT и PARTPAT сохраняют симметрию




Соединенные элементы при формате ELEMID




Соединенные элементы при формате ELPAT

CWELD с форматами ELPAT и PARTPAT


Внутренне генерируется гексаэдр с учетом вычисленной площади области контакта






CWELD с форматами ELPAT и PARTPAT

- Для форматов ELPAT и PARTPAT
 - Область контакта может покрывать грубую сетку (один элемент)
 - Качественные сетки (максимально 3х3 элемента на область)






CWELD – элемент. Подход

- CWELD элемент балочного типа с нормальной, сдвиговой, изгибной и крутильной жесткостью с диаметром сварной точки D и длиной L. Длина L между узлами GA и GB.
- Элемент CWELD автоматически подгоняет жесткость как при большой длине элемента, так и при малой
 - для TYPE=SPOT эффективная длина всегда L= 0.5*(TA+TB) где ТА и ТВ – толщины оболочек
 - для основного типа эффективная длина устанавливается на основе вводимых пользователем значений LDMIN и LDMAX
 - для (L/D) < LDMIN, L = LDMIN*D
 - для (L/D) > LDMAX, L = LDMAX*D
 - для LDMIN
 L/D
 LDMAX, L = L

Улучшения элемента CWELD

Опции моделирования расширены для создания соединений жестких элементов, сосредоточенных масс и т.д. с частями конструкции независимо от характеристик сетки




Использование узел – область соединения

CWELD	EID	PID	GS	"ELEMID"			
	SHIDA						



Пример задачи с элементом CWELD

- Простое соединение плоскость плоскость
- Соединение между двумя параллельными оболочками
- Одна из оболочек закреплена на одном конце
- Нагрузки приложены на другом конце другой оболочки
- Соединение выполняется 3 различными способами с диаметром сварной точки равным 0.8
 - Область область соединение с использованием опции ELEMID (выбор элементов 3002 и 4007)
 - Область область соединение с использованием опции ELPAT (выбор элементов 3002 и 4007)
 - Область область соединение с использованием опции PARTPAT (выбор PSHELL 100 и 200)
- Узловая точка GS расположена в (1.5, 1.5, 1.0), справа и выше узловых точек 4003 и 5015



Выборка существенных карт ввода для 3 запусков

```
cweld,1,11,100,elemid
,3002,4007
pweld,11,10,.8
GRID
       100
                 1.5 1.5 1.0
$ Существенные карты ввода относящиеся к ELPAT опции
cweld,1,11,100,elpat
,3002,4007
pweld,11,10,.8
$
GRID
       100
                 1.5
                      1.5
                            1.0
$
$ Существенные карты ввода относящиеся к PARTPAT опции
cweld,1,11,100,partpat
,100,200
pweld,11,10,.8
GRID
       100
                 1.5 1.5 1.0
PSHELL 100
                         10
                                       .833333
                    .1
PSHELL 200
               10
                         10
                                       .833333
```

Вывод узловых сил с использованием трех различных опций

	Excerpt of	grid point	force output usin	g ELEMID option	1			
3002	1	WELDC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3003	1	WELDC	-9.000000E+00	1.413083E-15	-4.037760E-13	0.0	0.0	0.0
4002	1	WELDC	-1.413083E-15	9.000000E+00	3.000000E+00	0.0	0.0	0.0
4003	1	WELDC	1.500000E+01	-9.000000E+00	-3.000000E+00	0.0	0.0	0.0
5008	1	WELDC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5009	1	WELDC	9.000000E+00	-1.413083E-15	1.951546E-13	0.0	0.0	0.0
5014	1	WELDC	1.413083E-15	-9.000000E+00	3.410605E-13	0.0	0.0	0.0
5015	1	WELDC	-1.500000E+01	9.000000E+00	-7.958079E-13	0.0	0.0	0.0
3013		WELDC	-1.3000001+01	9.0000000+400	-7.9300791-13	0.0	0.0	0.0
	Excerpt of	grid point	force output usin	g ELPAT option				
3002	1	WELDP	-8.412262E-01	1.595209E+00	5.317362E-01	0.0	0.0	0.0
3003	1	WELDP	-6.906028E-01	-2.309264E-14	1.421085E-14	0.0	0.0	0.0
3004	1	WELDP	-8.412262E-01	-1.595209E+00	-5.317362E-01	0.0	0.0	0.0
4002	1	WELDP	6.189801E-01	1.309583E+00	4.365277E-01	0.0	0.0	0.0
4003	1	WELDP	5.081504E-01	-1.598721E-14	2.131628E-14	0.0	0.0	0.0
4004	1	WELDP	6.189801E-01	-1.309583E+00	-4.365277E-01	0.0	0.0	0.0
5002	1	WELDP	2.349191E+00	1.595209E+00	5.317362E-01	0.0	0.0	0.0
5003	1	WELDP	1.928563E+00	-2.309264E-14	1.421085E-14	0.0	0.0	0.0
5004	1	WELDP	2.349191E+00	-1.595209E+00	-5.317362E-01	0.0	0.0	0.0
5008	1	WELDP	8.412262E-01	-1.595209E+00	4.973799E-14	0.0	0.0	0.0
5009	1	WELDP	6.906028E-01	2.664535E-14	-5.684342E-14	0.0	0.0	0.0
5010	1	WELDP	8.412262E-01	1.595209E+00	-7.105427E-14	0.0	0.0	0.0
5014	1	WELDP	-6.189801E-01	-1.309583E+00	3.552714E-14	0.0	0.0	0.0
5015	1	WELDP	-5.081504E-01	1.598721E-14	7.105427E-15	0.0	0.0	0.0
5016	1	WELDP	-6.189801E-01	1.309583E+00	-1.278977E-13	0.0	0.0	0.0
5020	1	WELDP	-2.349191E+00	-1.595209E+00	5.684342E-14	0.0	0.0	0.0
5021	1	WELDP	-1.928563E+00	2.664535E-14	-1.421085E-14	0.0	0.0	0.0
5022	1	WELDP	-2.349191E+00	1.595209E+00	-2.557954E-13	0.0	0.0	0.0
	Excerpt of	grid point	force output usin	g PARTPA <mark>T</mark> optio	on			
3002	1	WELDP	-8.412262E-01	1.595209E+00	5.317362E-01	0.0	0.0	0.0
3003	1	WELDP	-6.906028E-01	-2.309264E-14	1.421085E-14	0.0	0.0	0.0
3004	1	WELDP	-8.412262E-01	-1.595209E+00	-5.317362E-01	0.0	0.0	0.0
4002	1	WELDP	6.189801E-01	1.309583E+00	4.365277E-01	0.0	0.0	0.0
4003	1	WELDP	5.081504E-01	-1.598721E-14	2.131628E-14	0.0	0.0	0.0
4004	1	WELDP	6.189801E-01	-1.309583E+00	-4.365277E-01	0.0	0.0	0.0
5002	1	WELDP	2.349191E+00	1.595209E+00	5.317362E-01	0.0	0.0	0.0
5003	1	WELDP	1.928563E+00	-2.309264E-14	1.421085E-14	0.0	0.0	0.0
5004	1	WELDP	2.349191E+00	-1.595209E+00	-5.317362E-01	0.0	0.0	0.0
5008	1	WELDP	8.412262E-01	-1.595209E+00	4.973799E-14	0.0	0.0	0.0
5009	1	WELDP	6.906028E-01	2.664535E-14	-5.684342E-14	0.0	0.0	0.0
5010	1	WELDP	8.412262E-01	1.595209E+00	-7.105427E-14	0.0	0.0	0.0
5014	1	WELDP	-6.189801E-01	-1.309583E+00	3.552714E-14	0.0	0.0	0.0
5015	1	WELDP	-5.081504E-01	1.598721E-14	7.105427E-15	0.0	0.0	0.0
5016	1	WELDP	-6.189801E-01	1.309583E+00	-1.278977E-13	0.0	0.0	0.0
5020	1	WELDP	-2.349191E+00	-1.595209E+00	5.684342E-14	0.0	0.0	0.0
5021	1	WELDP	-1.928563E+00	2.664535E-14	-1.421085E-14	0.0	0.0	0.0
5022	1	WELDP	-2.349191E+00	1.595209E+00	-2.557954E-13	0.0	0.0	0.0








Пример – опция ELEMID

Для опции ELEMID только элементы 3002 и 4007 соединены элементом сварной ТОЧКИ **R3456**

Пример – ELPAT и PARTPAT опции




Результаты сравнения


- Опция ELEMID создает несимметричные соединения типа сварной точки
 - Только одиночный элемент используется
- Как ELPAT, так и PARTPAT опции создают симметричные соединения типа сварной точки
 - используется 2х2 область

CWELD – Тесты эффективности

- Хорошее соответствие с результатами экспериментов
 анализ кузова автомобиля
- Множество пользователей из автомобильной отрасли проводят исследования в этом направлении и подтверждают хорошую сходимость результатов виртуального моделирования сварных соединений с помощью CWELD и расчета конструкции с результатами экспериментальнтальных исседований
- VW и OPEL используют CWELD при анализе конструкции



CWELD – Тесты эффективности (продолжение)



Возможности CWELD

- Поддерживаются неконгруэнтные сетки
- Поддерживаются все частные случаи геометрии:
 - совпадающие листы (нулевая длина)
 - сварные точки на ребрах или углах
 - перпендикулярные листы
- Диаметр сварной точки (площадь) принимается во внимание
 - Сварная точка может закрывать область до 3х3 элемента
- Высокие характеристики
 - Минимум степеней свободы или закреплений
 - Опция вообще без закреплений
- Всегда удовлетворяется состояние равновесия
- Доступны во всех последовательностях решений

CWELD - Преимущества

- Превосходные точность и другие характеристики
- Дружественный постпроцессинг с выводом сил по элементам подобно тому, как это реализовано для CBAR-элемента
- Связь с модулем Fatigue
- Доступна оптимизация диаметра, материала и т.д.