

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ ДО ОБКЛЕЮВАННЯ ШПАЛЕРАМИ

Видалення старих шпалер

- **з допомогою води**
- **з допомогою відпарювача**



Дротяною щіткою або зубчастим скребком розітніть поверхню вінілових чи інших шпалер в багатьох місцях. Це дозволить воді проникнути всередину і розчинити клей. Намагайтеся не торкатися щіткою поверхні штукатурки - частки металу можуть призвести до появи плям іржі, або пошкодити штукатурку



- Для утримання води на стіні додайте у відро з теплою водою трохи шпалерного клею. Почніть з кута кімнати і рухайтесь по периметру, наносячи воду губкою. Коли ви дійдете до вихідної точки, вода вже повинна буде зробити свою справу.



- Скребок обережно відскребіть шпалери - вони повинні роздутися і будуть легко відставати від стіни. Якщо треба, ще раз просочіть їх водою. Не натискайте на скребок дуже сильно - можна подряпати стіну. При знятті шпалер з гіпсокартонних листів пам'ятаєте, що їх лицьова сторона покрита папером, який не слід видаляти.



- Після зняття більшої частини старого покриття просочіть водою і видаліть всі залишилися присохлі частини. Після видалення всього покриття вимийте стіни, розчинивши у відрі з теплою водою трохи миючого засобу.

Знімання шпалер з допомогою відпарювача

- Понасікайте покриття. Притисніть відпарювач підшвою (у ній є отвори для проходження пари) до стіни і утримуйте його на місці від кількох секунд до хвилини, залежно від моделі відпарювача і товщини покриття.





- Перемістіть відпарювач на наступну ділянку настінного покриття. Одночасно скребком відскребіть відсталі покриття. Продовжуйте роботу до видалення всього покриття, потім очистите стіну.

Зняття вінілових шпалер



- Деякі типи сучасних вінілових шпалер розраховані на просте відшаровування від стіни. Спробуйте нігтем або кінчиком ножа підняти кут шпалер. Якщо це вийшло, просто потягніть покриття вгору. В іншому випадку поверхню треба перфорувати і обробити шпалери водою або парою.
- Після відшаровування вінілових шпалер залишається тонка паперова підкладка. Просочіть її водою і відскребіть як звичайні шпалери - вона легко відстає від стіни. Якщо підкладка тримається міцно, її можна залишити на місці і використовувати як обклеювальний папір.