


Демо-режим дисплея в холодильниках серии Искра и Нептун

	ИСКРА	НЕПТУН
ДЕМО-РЕЖИМ дисплея	 <BEST-88 LED> <BETTER-88 LED>	 <BETTER-88 LED>
Активация	■ Как активировать демо-режим: •Активировать: открыть верхнюю дверцу и нажать кнопку Open “EXPRESS FRZ” (БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА) 3 раза, одновременно удерживая кнопку “FRIDGE” (ХОЛОД .КАМЕРА). •Деактивировать: Повторить те же действия, что и при активации ■ Пояснения к режиму дисплея •Индикатор температуры на дисплее показывает “OFF” (выкл.) •Можно переключать кнопки, кроме FRIDGE (ХОЛОД .КАМЕРА) •и FREEZER (МОРОЗ.КАМЕРА). Но в демо-режиме не работает кнопка “Power off” (отключение питания). •В демо-режиме компрессор и обдув не работают, но работает внутреннее освещение холодильника.	