1. Ilepenoc ЭСКИЗа На кальку.

Z. OTPESATE MACTE пластилина. Сделать шар, расплющить его, чтобы получился круг, больше предполагаемой мелапи

3. Перенос ЭСКИЗа С Кальки на фольгу.

4. ОБПОЛНИТЬ ДВС стороны медали с помощью тиснения на фольге. Тиснение – выдавливание изображений

5. Вырезаем медаль по контуру. 6. Прикладываем части медали на пластилин.

НУЖНУЮ ДЛИНУ ленты. 8. Собираем медаль. 9. Прижимаем