

Цель:


Изучить различные меры измерения объема, историю происхождения и географию их применения.

Исследование значимости применения унифицированных мер в быту, науке, народном хозяйстве.

Расширить собственный кругозор и дальнейшая возможность применения полученных знаний на практике

Задачи.

- Изучить соответствующий теоретический материал;
- Провести опрос среди учащихся
- Сделать вывод



- Человеку необходима было визмерять физические величины сыпучие ЭТОГО жидкости. Для OH начал использовать все то, что имелось у него в быту (ведра, сосуды и другие емкости). образом, Таким люди научились измерять объемы.
- Объем вместимость геометрического тела, т. е. части пространства, ограниченной одним или несколькими замкнутыми поверхностями. Вместимость или емкость выражается числом кубических единиц, помещаемых в объеме.






Древнейшая "международная" мера объёма – «горсть» (жменька)

Горсть древнего воина равнялась одному стакану, примерно 1/5 литра или 1/5 куб. дм.

Одна горсть – приблизительно 25 г.




Меры объема жидкостей и сыпучих тел

 В древней Руси объем измерялся в следующих единицах:

- Ведро 10л 12л.
- Стакан 270 мл.
- Четушка 246 мл.
- Чарка 123 мл.
- Шкалик 62 мл.
- Винтовая бутылка 750мл.







БУШЕЛЬ - это около 36 л.



Бушель — британская единица объема. Он равен 36,287 кг. воды Точнее,1 бушель = 35,239 л.






Меры объема



Патман – основная мера чувашей для измерения жидких и сыпучих продуктов в древности.

Три вида патмана:

- 1. для соли (4 кг)
- 2. для меда (1,5 пуда
- 3. для зерна (4 пуда)



1 пучух- половина зернового мана.



Английские меры объема



<u>Бушель</u> - 36,4 дм³ <u>Галлон</u> -4,5 дм³ <u>Баррель</u> (сухой)-115,628 дм³

<u>Баррель</u> (нефтяной)


158,988 дм3

Английский баррель для сыпучих веществ 163,65 дм³

Мы видим, что каждое государство (а их было множество) имело свою систему мер, что становилось «тормозом» для торговли, развития ремесел и промышленности и т.п. В этой обстановке и стали рождаться идеи разработки единой, межгосударственной системы мер.

Система СИ

настоящее время международно-признанной является (Система система Интернациональная) международная десятичная система единиц, основанная на использовании метра и килограмма. СИ является наиболее широко используемой системой единиц в мире, как в повседневной жизни, так и в науке и технике. При некоторых различиях в деталях, элементь





Современные меры объёма

Меры измерения величин

Меры объема

Объем измеряется в кубических единицах: кубический метр (куб.км); кубический сантиметр (куб.см); литр (л); декалитр (дкл); гектолитр (гл).





1 куб.м = 1 000 000 куб.см 1 куб.см = 1000 куб.мм 1 гл = 100 л 1 дкл = 10 л 1 л = 1 куб.дм







Задание №1

Если из графина с соком отлить 6 стаканов сока, то там будет 9 стаканов сока. А пополнить его 6 стаканами не получится, поскольку 2 стакана не войдут. Какое количество стаканов сока входит в графин?

Рассчитаем, сколько стаканов сока было первоначально:

6 + 9 = 15 стаканов сока было первоначально.

• Далее рассчитаем, на сколько стаканов сока можно пополнить графин:

6 - 2 = 4 стакана - на такое количество можно пополнить графин.

• Последним рассчитаем, сколько стаканов сока входит в графин:

15 + 4 = 19 стаканов - сока входит в графин.


Ответ: в графин входит 19 стаканов сока.

Задание №2.

Найдите объем параллелепипеда, длина которого 5 м, ширина – 2 м, а высота – 3 м.

Решение:

Воспользуемся формулой вычисления объема параллелепипеда и получим $5 \times 2 \times 3 = 30 \text{ (м}^3)$.



Заключение

Проведенная работа позволит решать задачи со старинными и современными мерами. В ходе приобретены работы необходимые знания, умения и навыки, устранены трудности, возникающие решении при задач.

